

## COMMENT UTILISER LA POUDRE EFCOLOR DE SUR-GLAÇURE POUR FAIRE DES BIJOUX ?

Par : Perles & Co



0 minutes

Connaissez-vous la poudre EfColor de sur-glaçure pour faire des bijoux ? Il s'agit d'une poudre colorée qui permet de réaliser vous-même votre émaillage en quelques minutes. Après cuisson, vos composants pour bijoux ont un joli aspect brillant. À vous les jolis bijoux effet émaillé ! (Attention on parle bien ici de "bijoux effet émaillé" et pas de "bijoux en émail" qui sont deux techniques de bijouterie bien différentes).

On se lance ? Découvrez dans notre vidéo la technique pour faire des bijoux émaillés !

## Quel matériel pour émailler un support métallique ?

Avant de commencer, réunissez tout le matériel dont vous avez besoin :

- Une poudre d'émaillage : à effets, pailletées, transparentes ou unies, vous n'avez que l'embarras du choix ! Vous pouvez aussi en utiliser plusieurs en même temps : mélangez-les ou superpositionnez-les pour obtenir de jolis effets de couleurs et de matières.
- Un embout tamis à visser sur le flacon de poudre EfColor de votre choix.
- Un support cuivre pour émaillage ou un élément en laiton.
- Un bloc à poncer ou du papier abrasif.
- Un support de cuisson.
- Un équipement de protection : des gants, un masque, une blouse
- Un four ménager réservé uniquement à la cuisson de l'émail ou de la pâte polymère. À ne surtout pas utiliser pour les aliments !

Si cette technique vous plaît, utilisez-la pour confectionner des boucles d'oreilles asymétriques tendance et toutes sortes de bijoux fantaisie DIY !



## *Les étapes*

### Etape 1/4

Poncez votre support à l'aide du bloc à poncer. Cette première étape est importante : elle va permettre la poudre d'adhérer au support.

---

### Etape 2/4

Positionnez votre élément à émailler bien à plat sur le support de cuisson.

---

### Etape 3/4

Placez l'embout tamis sur le flacon de poudre à émailler de votre choix.

Petite astuce : retournez votre flacon sur du papier pour enlever l'excédent de poudre.

Saupoudrez généreusement et de manière uniforme la poudre EfColor pour éviter un rendu final bosselé. L'idéal est de saupoudrer votre pièce à environ 5 cm de hauteur pour obtenir une couche fine et homogène.

Si votre support est bombé, passez une fine couche de fixateur à l'aide d'un pinceau. Attendez 10 minutes environ, puis saupoudrez votre pièce avec la poudre de sur-glaçage. Après la cuisson, le fixateur sera incolore.

---

### Etape 4/4

Enfournez 5 minutes à 160°C.

Retirez le support de cuisson du four à l'aide d'une pince ou d'une manique (attention, c'est chaud !) et laissez refroidir environ 15 minutes. Et voilà, votre composant pour bijoux est prêt : passez au montage de votre bijou effet émaillé !

## *Le résultat*