

COMMENT RÉSINER DES FLEURS SÉCHÉES ?

Par : Perles & Co



0 minutes



www.perlesandco.com

Comment mettre des fleurs en résine ?

Si vous craquez pour des bijoux avec des vraies fleurs prises dans de la résine, cette fiche technique est pour vous. De nombreuses créations végétales sont possibles avec des fleurs séchées, quelles soient aplatis ou en volume, sous forme de perles, cabochons ou en tubes. Vous pouvez servir seulement des pétales en les agrémentant de feuilles d'or. Il existe de nombreux moulages pour faire des inclusions mais vous pouvez aussi servir juste du sertis et même juste recouvrir votre végétal de résine.



Quelles fleurs utiliser pour des bijoux ou des décorations en résine ?

Tout végétal recouvert ou directement plongé dans de la résine doit impérativement être sec. Si jamais les fleurs fraîches étaient plongées dans de la résine, elles pourraient petit à petit ou empêcher la résine de catalyser. Vous pouvez trouver des fleurs séchées directement prêtées à être utilisées dans la catégorie des végétaux et stickers, certaines sont plates, d'autres ont gardé leur forme d'origine tout en volume.

Vous pouvez bien sûr servir des fleurs de votre jardin ou d'un bouquet offert. À partir du moment où vous les faites sécher, il n'y aura aucun problème. Le séchage peut être fait rapidement en posant des végétaux sur un lit de billes de gel de silice. Vous pouvez suspendre votre bouquet à l'envers ou encore écraser vos fleurs dans un livre pendant quelques jours.

Les inclusions de fleurs dans des tubes, des perles et des sphères

1- Avec de la résine UV et UV led

Dès que vous posez une fleur dans un moule pour la résine UV, vous devez vous assurer qu'il soit blanc translucide, sinon la lumière qui permet de catalyser ne pourra pas traverser la matière. Les végétaux avec des tiges très légères et élancées sont les plus adaptés à la résine. Ils remontent à la surface ce qui peut considérablement gâcher votre création. Pour éviter cela, mettez d'abord quelques gouttes au fond du moule puis d'insérer votre tige ou votre fleur de manière à ce qu'une partie soit en contact avec la résine, puis faites catalyser sous lampe ou au soleil pour immobiliser une fleur. Vous devrez ensuite remplir le contenant jusqu'en haut. Ce tutoriel [pendentif pointe en résine](#) vous montrera comment réaliser ce genre de créations.

2- Avec de la résine époxy bl-composite

Vous pouvez faire la même chose avec cette résine époxy mais sachant qu'elle met 24 h à catalyser cela rallonge considérablement le temps de création.

L'astuce est d'utiliser un objet pour maintenir la tige dans la résine sans quelle remonte. Par exemple maintenez la tige au moyen de bâtonnets en bois sur la surface du moule pour bloquer la fleur ou la tige comme dans le tutoriel pour faire un presse-papier.



Quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer avec les inclusions de fleurs ?

1- Apparition de bulles, vous devez rapprocher une flamme de la surface de la résine, les bulles se dissiperont.

2- Des changements dans les couleurs dus aux composants de la résine, la résine UV décolore moins les fleurs que la résine époxy.

Résiner des fleurs sans moule

Vous pouvez utiliser des serti en vous servant d'un tapis de modelage en silicone. Placez votre serti en vous assurant qu'il ne soit pas bombé, il faut que tout le serti soit bien en contact avec le tapis. Placez le serti, coulez un peu de résine, placez votre fleur puis recouvrez de nouveau de résine. Une fois catalysé il faudra retourner la création et refaire une coulée de l'autre côté. Cette technique est bien plus adaptée à la résine UV car elle est de consistance plus épaisse que la résine époxy. Vous pouvez retrouver plusieurs tutoriels vous montrant ce pas à pas comme par exemple cette bague ou encore ce pendentif.



Résiner seulement le végétal

Il est possible de recouvrir une fleur avec de la résine sans que cela soit une inclusion mais plutôt comme un nappage, un vernis. Vous pouvez utiliser les deux sortes de résines en sachant qu'il vaut mieux attendre que la résine époxy s'épaisse en attendant 2h après avoir fait le mélange sinon ça coule partout, la résine époxy de nappage peut être celle qui convient le mieux plutôt que la résine d'inclusion comme la cristal.

Pour la résine UV elle est assez consistante pour pouvoir recouvrir parfaitement votre fleur sans coulure. Il faudra aussi faire le deuxième coté que ce soit avec la résine UV ou l'époxy.

Regardez cette vidéo où l'on [recouvre un myosotis de résine UV](#) pour décorer des créoles.



Quel matériel utiliser pour Comment résiner des fleurs séchées ? ?

MATÉRIEL



Assortiment en boîte de 48 fleurs et feuilles séchées et pressées - Multicolore
Réf. : DEK-168
Quantité : 1



Moule silicone pour réaliser des pendentifs en résine 40 mm carré/rond/triangle
Réf. : OTL-166
Quantité : 1



Résine UV LED Padico - type dur - Star Drop x30g
Réf. : OTL-348
Quantité : 1



Mini Lampe UV LED adaptée pour des créations DIY avec la résine UV LED
Réf. : TECH-118
Quantité : 1



Moule silicone héxagone facetté pour réaliser des pendentifs en résine 36x23 mm x1
Réf. : TECH-879
Quantité : 1

Le résultat