

# COMMENT FAIRE DES ATTACHES POUR BOUCLES D'OREILLES ?

Par : Lucie T Perles&Co



## Comment faire des crochets d'oreilles en argent, en gold filled ou en laiton ?

Et si vous faisiez vous-même vos boucles d'oreilles de A à Z ? Faire ses propres attaches de boucles d'oreilles en Argent 925, en Laiton ou en Gold-Filled 14K n'a rien de compliqué. Il suffit d'avoir les bons outils et la bonne technique. De plus, les fils métalliques en Argent, en Gold Filled ou en Laiton sont malléables et se travaillent facilement.

Comment faire des crochets de boucles d'oreilles ? Dans notre tuto vidéo, Lucie vous montre trois méthodes pour fabriquer des attaches pour boucles d'oreilles.

### Confectionner des crochets pour boucles d'oreilles avec une pince spéciale

Étape 1 : Coupez un fil d'environ 10 cm. Les fils en Argent, en Gold Filled ou en Laiton sont parfaits pour confectionner ces apprêts bijoux. (00:00:11)

Étape 2 : Ouvrez la pince en écartant ses bras. N'oubliez pas de faire pivoter la partie en plastique pour pouvoir insérer le fil (00:00:21)


Étape 3 : Enfoncez le fil jusqu'à la butée (00:00:29)

Étape 4 : Refermez la pince doucement (00:00:32)

Étape 5 : Enlevez la pièce créée de la pince spéciale. À l'aide d'une pince coupante, coupez le fil en trop (00:00:46)

Étape 6 : Arrondissez les bouts grâce à l'alésageur (00:00:56)

Étape 7 : Si vous en avez besoin, utiliser la pince pour que l'anneau soit bien droit. Et voilà, votre premier crochet de boucles d'oreilles est terminée ! (00:01:25)



### Fabriquer des attaches pour boucles d'oreilles à l'aide d'une plaque avec des chevilles

Étape 1 : Placez des chevilles sur la plaque afin de former le fil (00:01:32). Vous pouvez utiliser un fil métallique en Argent 925, en Gold Filled ou en Laiton. Il n'y a pas de règle particulière : tout dépend de la taille de l'anneau que vous voulez réaliser ou de la hauteur que vous voulez donner au crochet. Il faudra plusieurs essais pour trouver la bonne place.

Étape 2 : Coupez un fil métallique de 10 cm (00:01:52)

Étape 3 : Pliez le bout pour le bloquer dans la plaque (00:01:56)


Étape 4 : Enroulez votre fil autour d'une première cheville pour former l'anneau de jonction, puis passez-le autour des autres chevilles pour faire le reste du crochet d'oreille. (00:02:06)

Étape 5 : Coupez le fil qui dépasse au niveau de l'anneau et de l'autre côté. (00:02:29)

Étape 6 : Utilisez un bloc à taper et un marteau en caoutchouc pour ne pas abîmer le laiton. (00:02:41)

Étape 7 : Arrondissez les bouts avec un alésoir pour que le fil ne vous blesse pas lorsque vous enfilerez la boucle d'oreille.





## *Faire des boucles d'oreilles avec des pinces à bout rond*

Étape 1 : Coupez 10 cm de fil métallique. ici aussi vous pouvez utiliser de l'Argent 925, du Gold Filled 14K ou du Laiton. Ces trois métaux se travaillent facilement. (2:53)

Étape 2 : Pliez le fil en 2. (2:59)

Étape 3 : Faites l'anneau du bas (l'anneau de jonction) à l'aide de la pince à bout rond pour former les anneaux (3:30)

Étape 4 : Même chose pour faire le grand anneau du bas (3:49)

Étape 5 : Rebiquez un peu la dernière partie (4:03)

Étape 6 : Venez couper au milieu (4:16)

Étape 7 : Reformez le fil à l'aide d'une pince plate et du bloc à taper si nécessaire (4:22)

