

# COMMENT INTÉGRER DES ÉLÉMENTS DANS DE LA PIERRE GEMME ?

Par : Lucie T Perles&Co



## Comment percer la pierre naturelle ?

Dans cette vidéo, nous vous montrons quel outil utiliser pour pré percer de la pierre gemme. C'est avec le foret diamanté que vous allez pouvoir le faire. Selon la dureté de votre pierre, elle sera plus ou moins fragile et réagira différemment pendant le perçage. Nous vous avons répertorié dans un article les pierres gemmes et leur dureté sur l'échelle de Mohs.

Afin que la pierre ne chauffe pas au moment du perçage, elle doit être immergée dans l'eau. Attention lorsque vous percez, seul le foret diamanté doit être en contact avec l'eau. Le dremel ne doit pas toucher l'eau.

Découvrez comment incruster des perles et un support cabochon dans une pierre gemme pour réaliser un joli pendentif. Cette technique n'est pas difficile, mais il vous faudra du temps, de l'entraînement et de la patience pour arriver à maîtriser parfaitement le Dremel Stylo +.



# *Les étapes du tutoriel*

## ★ Etape 1/5

Avec un marqueur permanent, notez le centre de votre pierre gemme.

---

## ★ Etape 2/5

Placez le forêt diamanté sur votre Dremel, commencez par la vitesse 1 puis maintenez fermement votre pierre dans l'eau. Cette partie de la vidéo a été raccourci, mais le pré-perçage est bien plus long. Faites très attention à vos doigts.

---

## ★ Etape 3/5

Vérifiez la longueur de la tige puis coupez avec une pince coupante. Si c'est trop long, percez à nouveau votre pierre. Le porte cabochon doit être parfaitement plaqué à votre pierre gemme.

---

## ★ Etape 4/5

Utilisez de la pâte à fixe pour visualiser votre création et positionner vos éléments sur la pierre. Faites un repère au marqueur puis pré percez. Collez ensuite les différents éléments sur la pierre.

---

## ★ Etape 5/5

Pour terminer, il vous suffit d'accrocher votre anneau ouvert à votre pendentif et votre chaîne. Ajoutez le fermoir mousqueton et votre collier est terminé.

