

## LAMPE LOVE EN RÉSINE ÉPOXY

Par : Karine Barrera



Débutant



30 minutes

**Comment créer une lampe en résine époxy avec un moule silicone lettres love ?**

Cette technique est facile et tout à fait réalisable par un débutant, il vous suffit de suivre le pas à pas dans cette vidéo, vous retrouverez tous les produits et le matériel dont vous avez besoin dans le panier du tutoriel sous les explications d'étapes. Cette lampe décorative à poser est une valeur sûre pour une décoration chaleureuse d'hiver et c'est vous qui l'aurez fait.

## Quel matériel utiliser pour Lampe love en résine époxy ?

### MATÉRIEL



Moule silicone pour réaliser LOVE en résine 8x20.5 cm x1  
Réf. : ATT-045  
Quantité : 1



Immortelle Rose - Hélichrysum -fleur séchée pour composition florale x5 tiges  
Réf. : DEK-151  
Quantité : 1



Résine d'inclusion Crystal'Diamond 150 ml  
Réf. : OUTIL-495  
Quantité : 1



Guirlande lumineuse à décorer 20 ampoules micro-LED avec fil Transparent x2.2 m  
Réf. : TECH-155  
Quantité : 1



Colorant liquide - Jewel color Padico pour la résine Pearl Pink Beige x5ml  
Réf. : TECH-702  
Quantité : 1



Flocons de métal doré pour dorure béton et polymère x1g  
Réf. : TOOL-297  
Quantité : 1

## *Les étapes*

### Etape 1/4

Préparez votre mélange avec deux doses de résine époxy et une dose de durcisseur, soit 60 ml de résine et 30 ml de durcisseur. Remuez les deux composants avec un bâton dans un gobelet, ajoutez 6 gouttes de colorant rose avec des reflets dorés, la couleur doit rester très pâle. Attendez 15 minutes que les bulles partent avant de l'utiliser.

---

### Etape 2/4

Déroulez votre guirlande lumineuse, assurez-vous de son bon fonctionnement avant de l'intégrer dans le moule en silicone lettres love.

---

### Etape 3/4

Versez toute la résine dans le moule, ajoutez quelques pétales et des fragments de feuilles d'or. Le moule n'est pas rempli jusqu'au bord c'est pour éviter une surchauffe lors de la prise de la résine, cela peut arriver quand on verse une grande quantité dans un moule. Cela va aussi vous permettre de contrôler que les fils ne ressortent pas du moule. Attendez le lendemain avant de continuer le remplissage.

---

### Etape 4/4

Faites de nouveau un mélange des deux composants de la résine époxy, 30 ml de résine pour 15 ml de durcisseur, n'oubliez pas de verser du colorant. Attendez au minimum deux jours, trois jours c'est mieux avant de démouler votre lampe love.

## *Le résultat*