

DIY COLLIER EN AGATE TEINTÉE ET PENDENTIF EN NACRE

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



15 minutes

Comment fermer un collier avec fermoir ?

Voici un tutoriel qui sent bon les vacances et la plage ! Que vous soyez débutant(e) ou expert(e) dans la création de bijoux, ce tutoriel vous ravira par sa simplicité tout en vous faisant profiter d'une petite séance détente enfilage de perles d'une quinzaine de minutes.

Ce collier est réalisé avec du fil nylon ou fil de pêche, des perles en pierres Agates teintées, des perles tubes dorés et un médailon en nacre avec une étoile de mer en filigrane doré. Les Agates teintées et le pendentif en nacre existe dans différentes versions pour que vous puissiez personnaliser votre collier. Vous pouvez également utiliser d'autres perles en pierre 3 mm à la place des agates.

Le fermoir est relié au fil grâce à une fixation réalisée avec des perles à écraser. Retrouvez ici une vidéo et une fiche technique sur l'utilisation des perles à écraser. Sachez qu'il sera préférable d'utiliser une pince pour perles à écraser plutôt qu'une pince plate pour faire une plus jolie finition. Si vous aplatissez la perle à écraser avec une pince plate, vous devrez prendre des caches-perles à écraser plus gros que ceux indiqués dans la liste de matériel en bas de page.

N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram en nous citant avec @perlesandco ou avec le #perlesandco.

Quel matériel utiliser pour DIY Collier en Agate teintée et pendentif en nacre ?

MATÉRIEL



Perles à écraser 2 mm - Fabrication Européenne - Doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-427
 Quantité : 1



Anneaux ouverts ronds 5x0.8 mm doré à l'or fin x25
 Réf. : ACC-560
 Quantité : 1



Caches perles à écraser 3 mm doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-575
 Quantité : 1



Perles tubes travaillées 9x3.5 mm - Doré à l'or fin x5
 Réf. : ETA-162
 Quantité : 2



Fil nylon Tortue transparent 0.35 mm x100 m
 Réf. : FC-147
 Quantité : 1



Fermoir mousqueton avec anneaux fermés 12 mm Doré à l'or fin x1
 Réf. : FRM-951
 Quantité : 1



Sequin rond 16 mm en nacre et motif étoile de mer résiné - Doré x1
 Réf. : NA-655
 Quantité : 1



Perles Rondes facettées 3 mm pierre gemme Agate teintée - Sable x37cm
 Réf. : SP-953
 Quantité : 1



Perles Rondes facettées 3 mm pierre gemme Agate teintée - Orange x36cm
 Réf. : SP-958
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Kit de 3 pinces dans une pochette de transport Perles & Co Rose x1
 Réf. : OUT-335
 Quantité : 1



www.perlesandco.com



Pince à perles à écraser

Réf. : OUTIL-023

Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/3

Coupez environ 70 cm de fil nylon. Enfilez une perle à écraser, passez le fil dans l'anneau du fermoir et retournez dans la perle à écraser. Gardez 10 cm de bout de fil et aplatissez la perle avec la deuxième encoche de la pince pour perles à écraser puis repliez-la en 2 avec la première encoche. Placez ensuite le cache-perles à écraser par-dessus et refermez-le avec le premier embout de la pince.



★ Etape 2/3

Enfilez successivement 10 perles Agates couleur sable, 1 tube doré, 10 perles Agates orange, 1 tube doré 5 fois et terminez avec 10 perles Agates sable. Passez le bout de fil restant dans les perles pour le cacher. Enfilez une perle à écraser, passez dans l'autre anneau du fermoir et retournez dans la perle à écraser. Passez le bout de fil dans quelques perles et serrez. Vérifiez que le collier est correctement ajusté et qu'il n'y a pas de vides à certains endroits avant d'écraser la perle comme à l'étape 1. Coupez l'excédant de fil, ajoutez le pendentif grâce à un anneau ouvert au centre du collier et votre collier est prêt !



★ Etape 3/3

Le résultat

