

# DIY SAUTOIR CHAÎNE ET PERLES TECHNIQUE KUMIHIMO TORSADÉ

Par : Paulette/Popibijoux



Intermédiaire



1h30

Comment faire un sautoir en perles ?

On vous propose aujourd'hui, en collaboration avec Paulette alias Popibijoux, de réaliser un joli sautoir en chaînes fantaisies et en tressage de perles grâce à la technique du kumihimo torsadé. Le tressage de perles peut s'avérer complexe quand on débute, mais découvrez dans ce tutoriel comment réaliser sans difficulté un tressage original à intégrer dans la création d'un collier sautoir. Vous pouvez bien entendu décliner cette technique de tressage pour créer selon vos envies, des bracelets, des colliers ras de cou ou encore des pendentifs ou des boucles d'oreilles. Ce tutoriel vous est proposé dans des coloris neutres pouvant aussi bien se marier avec votre dressing en été qu'en hiver. Composé d'apprêts dorés à l'or fin, et de perles dans les tons blancs aux reflets irisés, ce bijou apportera une touche de luminosité à votre tenue et se mariera à la perfection avec votre bronzage. Si vous ne souhaitez pas utiliser une chaîne, vous pouvez très bien rallonger la partie tressée pour en faire collier plus court style ras de cou en rajoutant simplement un fermoir.

À vous de laisser libre cours à votre imagination pour adapter ce tutoriel tant dans la forme que dans les couleurs utilisées pour créer un bijou qui vous ressemble. Pour cela, retrouvez toutes nos références de Rocailles 6/0, de perles rondes 4 mm ainsi que de facettes de bohème 4 mm.

N'oubliez pas, on adore voir le résultat des créations réalisées grâce à nos tutos, alors n'hésitez pas à nous montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram en nous citant avec @perlesandco ou avec le #perlesandco.

## Quel matériel utiliser pour DIY Sautoir chaîne et perles technique kumihimo torsadé ?

### MATÉRIEL



Anneaux ouverts ovales 4.4x3.3x0.7 mm - doré à l'or fin x50  
 Réf. : ACC-302  
 Quantité : 1



Fil C-LON Beading Cord 0,50 mm White x 82 m  
 Réf. : BCO-020  
 Quantité : 1



Chaîne maille Forçat 2 mm en Acier inoxydable 316L Doré x50cm  
 Réf. : CHR-452  
 Quantité : 2



Facettes 4 mm Opaque White x50  
 Réf. : FAC-290  
 Quantité : 1



Embouts cylindriques pour cordon 4 mm doré à l'Or fin x10  
 Réf. : META-674  
 Quantité : 1



Rocaille Miyuki 6/0 Baroque 3954 - Pale Pink x5g  
 Réf. : MR06/3954  
 Quantité : 2



Perles en verre tchèque rondes 4 mm Opaque Beige Ceramic Look x50  
 Réf. : RVC-297  
 Quantité : 2

### MATÉRIEL



Mini Kumihimo Disk rond épais 11 cm éco x1  
 Réf. : OUT-393  
 Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml  
 Réf. : OUTIL-007  
 Quantité : 1



[www.perlesandco.com](http://www.perlesandco.com)



Pince plate bouts courts

Réf. : OUTIL-467

Quantité : 1



Bobine pour Kumihimo x1

Réf. : OUTIL-732

Quantité : 8

## *Les étapes*

### ★ Etape 1/6

#### **Préparation des fils**

Coupez 8 brins de fil C-Lon d'un mètre chacun et attachez-les autour d'un poids. Passez le poids dans le cercle du disque Kumihimo.

Placez les fils 2 par 2, de part et d'autres de chaque point noir présent sur le disque : c'est-à-dire que vous fixez dans l'encoche prévue à cet effet, un fil à gauche du chiffre 32 et un autre à droite de ce même chiffre. Et vous faites ça pour le 24, le 16 et le 8.

---

### ★ Etape 2/6

#### **Placement des perles sur les fils et le disque**

Placez les 3 couleurs de perles sur chaque fil :

25 facettes 4 mm blanches à droite et à gauche du chiffre 32,

25 facettes 4 mm blanches à droite et à gauche du chiffre 16,

25 perles nacrées 4 mm à droite et à gauche du chiffre 24,

25 perles de rocailles baroques 6/0 à droite et à gauche du chiffre 8.

Faites un nœud à la fin de chaque fil pour éviter de perdre les perles pendant le tressage. Enroulez chaque fil sur chaque bobine ou bien rassemblez le restant de fil en "paquet" afin de ne pas les emmêler.

---



Etape 3/6

### **Le tressage**

Placez les fils face à vous avec les écritures à l'endroit et vous aurez donc le chiffre 32 au-dessus. Commencez par tresser environ 3 cm de cordon.

Pour cela, prenez le fil en haut à gauche du chiffre 32 et descendez à gauche du chiffre 17. Prenez le fil en bas à droite du chiffre 16 et remontez-le en haut à droite du chiffre 1.

Faites un quart de tour et procédez de la même manière que précédemment : prenez le fil en haut à gauche du chiffre 8 et descendez-le en bas à droite du chiffre 25.

Prenez le fil en bas à droite du chiffre 24 et remontez-le en haut à droite du chiffre 9. Faites un quart de tour et procédez toujours de la même manière.

Petite astuce : si vous devez faire une pause, laissez toujours trois fils sur un côté du disque.

Par exemple si vous prenez le fil en haut à gauche et que vous le descendez en bas à gauche, laissez le tressage tel quel et faites une pause. Et quand vous reprendrez le tressage, vous saurez que le fil en bas à droite doit remonter en haut à droite. Et le tressage peut reprendre.



Etape 4/6

### **Insertion des perles**

Quand vous aurez tressé les 3 cm de cordon, vous pouvez commencer à insérer les perles.

Le mieux c'est de revenir sur les 4 points noirs pour prendre le repère, c'est-à-dire recommencer au niveau du 32.

C'est le même tressage qu'à l'étape 3 sauf qu'ici il faut rajouter des perles qui doivent être bloquées sous les fils.

Prenez le fil en haut à gauche du 32, faites glisser une facette blanche et bloquez-la sous le fil à droite du 24 et placez votre fil en bas à gauche du 17. Faites la même chose avec la perle sur le fil en bas à droite du chiffre 16, glissez une facette blanche et bloquez-la sous le fil gauche du 8 et remontez le fil en haut à droite du chiffre 1.

Faites un quart de tour et répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perles. Finissez le tressage en reproduisant l'étape 3 (tressage du cordon de 3 cm environ).



Etape 5/6

### **Insertion des embouts**

Enlevez le pendentif du disque et faites un noeud sur chaque extrémité puis coupez les excédents de fils.  
Mettez un peu de colle sur la partie qui ira dans l'embout (environ 1 cm).  
Prenez un excédent de fil et enroulez-le sur cette extrémité. Posez une pince et laissez sécher. Faites la même chose sur l'autre extrémité. Une fois sèche, coupez l'extrémité à 1 cm, mettez un point de colle dans l'embout et placez-le sur l'extrémité. Répétez l'opération sur l'autre côté et laissez sécher.

---



Etape 6/6

### **Montage du collier**

Coupez 2 x 50 cm de chaîne fine, 2 x 15 chaîne à maillons rectangulaire.  
Montez les deux extrémités de chaînes fines et une chaîne à maillons larges sur un anneau et refermez bien à l'aide de deux pinces plates. Faites la même opération sur l'autre côté. Montez le pendentif sur les chaînes à maillons larges avec les anneaux et refermez bien ces derniers.  
Vous êtes bien entendu libre de décliner le montage de ce bijou pour le transformer en collier ras de cou en utilisant au choix que l'une des deux chaînes.  
Vous avez terminé !

*Le résultat*