

DIY COLLIER PENDENTIF COEUR EN RÉSINE UV LED INCLUSION DE FLEURS SÉCHÉES

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



10 minutes

Comment faire des bijoux en résine facile ?

La résine UV LED est une résine qui durcit en quelques minutes grâce à une lampe UV LED. Plus besoin d'attendre 48 h comme avec une résine époxy classique ! Cela permet de réaliser des bijoux très rapidement et facilement. C'est très pratique pour un cadeau DIY minute ou pour un petit atelier collectif. Elle vous permettra de réaliser des bijoux personnalisés avec des petites fleurs séchées, des feuilles de métal dorées ou argentées ou bien des petits éléments à inclure dans la résine.

Ce bijou DIY résine a été réalisé avec un pendentif cœur spécialement conçu pour la résine. Ce pendentif existe dans d'autres formes et tailles également. Autre information, vous pouvez colorer votre résine avec du colorant pour résine UV LED et y inclure des paillettes et poudres Mica.

Nous vous avons listé certains de ces produits pour agrémenter votre résine en bas de page dans la partie variation.

La résine UV LED est parfaite pour la création de bijoux qui ne nécessite pas une grande quantité de résine. Il vous faudra cependant un moule transparent ou un pendentif pour inclusion comme celui-ci. Cette résine n'est pas conseillée pour les grosses pièces comme cette coupelle coquillage, car elle risque de rester souple. Pour la déco, privilégiez la résine époxy classique.

Ce pendentif cœur ira parfaitement pour un collier ou un porte-clés. Privilégiez le blanc, les tenues style Bohème ou le jeans pour mettre en valeur la transparence et les détails de votre création et le côté poétique dû aux fleurs séchées.

Quel matériel utiliser pour DIY Collier Pendentif Coeur en résine UV LED inclusion de fleurs séchées ?

MATÉRIEL



Chaîne fantaisie diamantée avec petites perles 13 mm Doré x 20cm
 Réf. : CHR-622
 Quantité : 1



Fermoir à ressort 12 mm - Doré à l'or fin x1
 Réf. : CLS-043
 Quantité : 1



Pendentif coeur pour résine UV & bi-composants 27x31 mm - Doré à l'or fin x1
 Réf. : COL-069
 Quantité : 1



Assortiment en boîte de 48 fleurs et feuilles séchées et pressées - Multicolore
 Réf. : DEK-168
 Quantité : 1



Anneaux fermés 7x1 mm en Gold filled (or laminé) x4
 Réf. : GLD-476
 Quantité : 1



Résine UV LED Padico - type dur - Star Drop x30g
 Réf. : OTL-348
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Kit de 3 pinces dans une pochette de transport Perles & Co Rose x1
 Réf. : OUT-335
 Quantité : 1



Tapis de modelage pour Pâte Polymère 23x33 cm x1
 Réf. : OUT-361
 Quantité : 1



Bâtonnets en bois pour la décoration et les loisirs créatifs 15 cm x20
 Réf. : PERS-151
 Quantité : 1



Mini Lampe UV LED adaptée pour des créations DIY avec la résine UV LED
Réf. : TECH-118
Quantité : 1



Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
Réf. : TOOL-577
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/5

Réalisez votre création dans un endroit à l'ombre loin d'une fenêtre ou d'un point de lumière, car la résine risque de durcir avant que vous ayez eu le temps de l'étaler. Placez votre pendentif sur un tapis en silicone. Versez une première couche uniforme de résine. Elle doit être fine, mais ne pas former de trous. Placez ensuite vos petites fleurs dessus. Activez la lampe UV LED au-dessus pendant 2 minutes.



★ Etape 2/5

Mettez une deuxième couche, voir une troisième couche de résine pour recouvrir entièrement les fleurs et mettez la lampe au-dessus 1 à 2 minutes à chaque fois.



★ Etape 3/5

Retournez délicatement le pendentif et appliquez une dernière couche de résine. Celle-ci va permettre de rendre de nouveau transparent la résine ainsi que d'uniformiser le dos des fleurs qui cachait la lumière et donc a empêché la résine de se solidifier. Passez de nouveau la lampe.



★ Etape 4/5

Coupez et retirez l'excédant de résine qui dépasse du pendentif avec un scalpel.



★ Etape 5/5

Choisissez la longueur de votre collier en essayant la chaîne autour de votre cou. Les maillons sont reliés par des anneaux donc pas besoin de couper la chaîne. Ouvrez les anneaux pour séparer la chaîne avec deux pinces à bijoux en faisant pivoter les bords sur un même axe et non en les écartant car cela déformerait l'anneau. Utilisez les anneaux d'extrémités de la chaîne pour fixer le fermoir ressort et l'anneau fermé. Enlevez les petites breloques à ces endroits pour plus de facilité. Ouvrez également l'anneau au milieu de votre chaîne, enlevez les breloques et glissez-y le pendentif avant de refermer l'anneau.

Voici une vidéo pour vous montrer le geste à avoir pour ouvrir et fermer un anneau.



Le résultat

