

TUTO DIY BRACELET FIN POUR FEMME EN GOLD FILLED (OR LAMINÉ) AVEC COQUILLAGE ET BRELOQUES GRIGRI QUARTZ FUMÉ

Par : Lucie T Perles&Co



Débutant



20 minutes

Comment percer du métal avec une pince à bijoux ?

Découvrez dans ce tuto vidéo comment fabriquer facilement un bracelet pour femme en gold filled 14K - 585 millièmes. Ce tutoriel est adapté aux débutantes, le montage de bijoux est une activité manuelle facile et rapide. Avec un peu d'entraînement et de patience, vous maîtriserez parfaitement des gestes comme ouvrir un anneau... Créez votre bijou gri-gri talisman en intégrant des petites breloques en pierre naturelle (ici, nous avons choisi du quartz fumé, mais d'autres breloques en pierres gemmes sont disponibles sur notre site), des breloques lettres, des coquillages,... à vous de choisir la symbolique de votre bijou porte bonheur. La seule difficulté pour la création de ce bijou DIY est d'utiliser correctement la pince à bijoux pour percer du métal. Vous allez voir dans la vidéo qu'il est très simple de faire un ou plusieurs trous sur des éléments en métal fin.

La tendance est toujours de porter une multitude de bracelets à son poignet. Il suffit de bien les choisir et de bien les associer pour sublimer votre look. Faites-le avec style en associant ce bracelet fin à des bracelets jongs type semainier.

Les bijoux en gold filled (or laminé) sont des bijoux précieux et durables. C'est une alternative qualitative et économique à l'or massif. Mais c'est quoi exactement le gold filled ? Le gold filled est le traitement d'un métal (base souvent du laiton) consistant à appliquer par un procédé mécanique une couche d'alliage d'or dont le titrage varie. Le poids d'alliage d'or correspond à 1/20 du poids total du produit. Pour les plus curieuses, nous vous expliquons les différences entre le Gold Filled et le Plaqué Or.

Quel matériel utiliser pour Tuto DIY Bracelet fin pour femme en gold filled (or laminé) avec coquillage et breloques grigri Quartz fumé ?

MATÉRIEL



Chaîne maille Forçat 1,3 mm en Gold filled (or laminé) x 50cm
Réf. : CHR-186
Quantité : 1



Chaîne maille Rectangle 1.7 mm en Gold filled (or laminé) x50cm
Réf. : CHR-730
Quantité : 1



Breloque ovale facettée avec petites boules 10x4 mm - Doré à l'or fin - Quartz fumé x1
Réf. : ETA-503
Quantité : 2



Fermoirs à ressort avec anneau ouvert 6 mm Gold filled x1
Réf. : FRM-733
Quantité : 1



Anneaux ouverts 6x0.6 mm - Gold filled (or laminé) x10
Réf. : GLD-264
Quantité : 1



Anneaux ouverts 2.8x0.6 mm - Gold filled (or laminé) x10
Réf. : GLD-265
Quantité : 1



Élément fleur à coller 9 mm en Gold filled (or laminé) x1
Réf. : GLD-755
Quantité : 1



Élément coquillage à coller 14x16 mm - Gold filled (or laminé) x1
Réf. : GLD-786
Quantité : 1



Breloque lettre 8 mm anneau fermé - L - Gold filled light (or laminé) x1
Réf. : GLD-905
Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince pour percer le métal : Hole Punch Pliers 1.5mm x1
Réf. : OUT-407
Quantité : 1



Kit de 3 mini pinces dans un pochon imitation toile de jute
Réf. : OUT-918
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/7

Percez les éléments en gold filled avec la pince pour percer le métal.

★ Etape 2/7

Passez la chaîne maille Forçat dans les trous de l'élément en forme de coquillage. La chaîne doit passer par-dessus l'élément.

★ Etape 3/7

Mettez un anneau ouvert au bout de la chaîne et ajoutez la chaîne maille rectangle dans l'anneau. Ne la repassez pas dans les trous de l'élément en gold filled. Refermez l'anneau.

★ Etape 4/7

Enroulez les chaînes sur votre poignet pour mesurer le tour de poignet qu'il vous faut. Coupez le surplus des deux chaînes avec une pince coupante.

★ Etape 5/7

Ouvrez un anneau de jonction et utilisez-le ouvert pour relier les deux morceaux de chaînes. Refermez l'anneau.

★ Etape 6/7

Ouvrez l'anneau du fermoir à ressort et fixez-le à l'anneau de jonction que vous venez de refermer. Refermez l'anneau du fermoir avec la pince plate.



Etape 7/7

Sur la chaîne maille rectangle, ajoutez les breloques de votre choix à l'aide des anneaux ouverts.

Le résultat