

## COLLIER PENDENTIF IMITATION ÉMERAUDE ET PERLES EN VERRE FACETTES ANTIQUES

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



30 minutes

*Comment faire un collier avec des perles lourdes ?*

Apprenez à faire un collier solide avec des perles lourdes. Dans ce tutoriel bijou, nous avons utilisé des perles et pendentifs imitation émeraude, des perles en verre facettes antiques et des rondelles dorées en métal. Le tout mettra à l'épreuve la plupart de vos fils et finitions. Voici un exemple de ce que vous devriez faire pour s'assurer que votre collier ne se casse pas. Bien entendu, le matériel et la technique ne font pas tout. Pour que le collier dure longtemps, il faudra aussi en prendre soin : Ne pas se baigner avec, ne pas le "triturer" lorsqu'il est porté et le stocker dans une boîte individuelle pour bijoux.

Quel est le secret d'un collier en pierres gemmes solide ?

- Utiliser du fil câblé gainé du plus gros diamètre possible. Le fil câblé doit tout de même pouvoir passer deux fois dans le trou des perles prêt de la fermeture.
- Utiliser du fil câblé 49 brins. Plus le fil câblé a de brins, plus il est souple et résistant aux torsions.
- Utiliser des perles à écraser au diamètre adapté pour la finition. Le fil câblé doit facilement passer deux fois dedans.
- Très important : Utiliser une pince pour perles à écraser et non une pince plate qui va écraser et fragiliser le câble. Cette technique peut passer pour un collier léger, mais dans ce cas-ci, cela va raccourcir la durée de vie de votre collier.
- Utiliser deux perles à écraser de chaque côté du fermoir. Comme cela, si une des perles n'est pas assez serrée, l'autre devrait empêcher le collier de se défaire.
- Utiliser des protections pour fil câblé. Ces protections vont empêcher le frottement entre les anneaux du fermoir et le fil.

Qu'est-ce qu'une pince à écraser ? C'est une pince avec une encoche de chaque côté voir quatre encoches dans le cas des bonnes pinces. D'un côté l'encoche est ronde, de l'autre, elle est creuse avec un petit sommet au centre. Ce sommet va faire une marque au milieu de la perle à écraser. Chaque fil doit se trouver de part et d'autre de la marque. Cet enfoncement va permettre de replier la perle en deux, grâce aux deux autres encoches rondes.

Rendez-vous sur notre fiche technique consacrée aux perles à écraser dans la bijouterie fantaisie pour en découvrir plus.

## Quel matériel utiliser pour Collier pendentif imitation émeraude et perles en verre facettes antiques ?

### MATÉRIEL



Perles à écraser 2 mm - Fabrication Européenne - Doré à l'or fin x50  
Réf. : ACC-427  
Quantité : 1



Anneaux ouverts ronds 5x0.8 mm doré à l'or fin x25  
Réf. : ACC-560  
Quantité : 1



Caches perles à écraser 4 mm doré à l'or fin x50  
Réf. : ACC-571  
Quantité : 1



Facettes Antiques 6 mm Jet Dark Bronze x20  
Réf. : AFB-046  
Quantité : 2



Rondelles facettées 6x3 mm Jet x25  
Réf. : AFB-187  
Quantité : 1



Breloque fleur 12.5x7 mm - Doré à l'or fin x1  
Réf. : ETA-640  
Quantité : 1



Perles rondelles effet fleur 6 mm - Doré à l'or fin x5  
Réf. : ETA-643  
Quantité : 4



Perles toupies aplatis 4x5 mm - Doré à l'or fin x6  
Réf. : ETA-647  
Quantité : 1



Perles tubes ronds aplatis travaillés 6x7 mm - Doré à l'or fin x5  
Réf. : ETA-648  
Quantité : 1



Fil Cablé 49 brins 0.46 mm - Beadalon - Doré à l'or fin x3.05 m  
 Réf. : FC-1364  
 Quantité : 1



Fil de laiton Artistic Wire 0,51 mm col laiton anti-ternissement x9,1m  
 Réf. : FCU-546  
 Quantité : 1



Fermoir mousqueton avec anneau pivotant 12 mm Doré x1  
 Réf. : FRM-937  
 Quantité : 1



Pendentif facetté ovale 20x15 mm en pierre gemme - Imitation Emeraude x1  
 Réf. : GEM-109  
 Quantité : 1



Protections pour fil cablé 0.46 mm en Gold Filled (or laminé) x10  
 Réf. : GLD-302  
 Quantité : 1



Perles rondes en pierre gemme Aventurine 4 mm x20  
 Réf. : SP-004  
 Quantité : 1



Pierre teintée imitation Emeraude facettée rectangle 5x7 mm x1  
 Réf. : SP-733  
 Quantité : 4

## MATÉRIEL



Kit de 3 Pinces à bijoux de qualité professionnelle - Pince plate, Pince ronde, Pince coupante  
 Réf. : OTL-580  
 Quantité : 1



Pince à perles à écraser  
 Réf. : OUTIL-023  
 Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/9

Coupez 60 cm de fil câblé, plus si vous avez un cou large. Enfilez 2 perles à écraser, passez dans la protection pour fil câblé et repassez dans les deux perles. Tirez sur le fil pour garder 10 cm de bout de fil. Vous pouvez rapprocher à la main les deux bouts de la protection pour fil câblé.



### ★ Etape 2/9

Utilisez une pince pour perles à écraser adaptée pour aplatis puis replier en deux les deux perles. Les deux fils doivent être de part et d'autres du pli. Les deux perles doivent être un peu espacées pour pouvoir mettre les caches-perles par-dessus. Si la perle se casse, retirez-la en la coupant avec précaution ou recommencez. Cette étape est la plus délicate. Le fil ne doit pas non plus être endommagé.

Terminez en rabattant des caches-perles à écraser pour une plus jolie finition.



### ★ Etape 3/9

Coupez un morceau de fil métallique de 10 cm et passez-le dans le trou. Un des bouts de fil ne doit ressortir que de 2 cm. Rapprochez les bouts de fil au-dessus du pendentif avec une pince plate.



★ Etape 4/9

Prenez une pince ronde et attrapez les deux bouts de fil à 8 mm du haut du pendentif. Passez le grand fil métallique autour d'un des bouts de la pince pour former une boucle. Passez ensuite le fil autour des deux fils pour les entourer.



★ Etape 5/9

Rabatbez le fil le plus court sur le pendentif et serrez le bien contre les fils avec une pince plate.



★ Etape 6/9

Enroulez le long fil autour des fils pour faire une jolie finition. Coupez le fil et rabatbez-le au mieux contre le pendentif pour qu'il se voit le moins possible.



★ Etape 7/9

Enfilez les perles comme sur la photo. Si vous voulez faire un collier plus grand, ajoutez des perles facettes antiques. Normalement, vous devez en avoir 18 de plus, donc 9 par côté en plus si vous le souhaitez. Cela représente environ 10 cm.



★ Etape 8/9

Pour la finition de l'autre côté, répétez les étapes 1 et 2.



★ Etape 9/9

Attachez le fermoir et la chainette d'extension avec des anneaux. Pour plus de fantaisie nous avons remplacé la breloque simple de la chaînette d'extension par une breloque trèfle à 4 feuilles.



Le résultat