

DIY JONC EN MÉTAL PETIT COEUR PURECRYSTAL

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



20 minutes

Comment faire un jonc en métal ?

Réalisez des petits bracelets en fil métallique et les personnaliser avec des perles est très facile. Précédemment, nous vous avions montré comment faire des joncs avec du fil de laiton et rajouter des perles par la suite dessus. Cette fois-ci nous partons sur une variante plus délicate avec des perles enfilées directement sur le fil métallique. D'ailleurs, une partie du matériel vient des restants de fil et de perles du tutoriel cité plus haut. N'hésitez pas à réutiliser vos restants de perles pour ce tutoriel.

Une petite touche mignonne et délicate est apporté aux bracelets avec les perles PureCrystal en forme de petits coeurs. Il existe également des papillons en cristal pour un style plus printanier.

Vous pouvez aussi réaliser ce bracelet semainier avec du fil gold filled ou argent 925. L'acier inox par contre, sera très difficile à former. Ce bracelet est composé de plusieurs tours de fil pour augmenter ça solidité et aussi pour éviter de devoir acheter deux tailles de fil : Un pour former les bracelets et l'autre, à enrouler autour des bracelets pour fixer les fils et les perles. Il est cependant possible de faire des joncs avec un seul fil 0,8 mm ou 1 mm. Nous vous avions présenté des tutoriels bracelets semainier il y a quelque temps :

- [DIY Bracelet semainier en fil Gold Filled Or 14 carats](#)
- [Tuto DIY Bracelet jonc semainier avec fil d'argent](#)
- [Bracelet semainier en argent 925 avec des pierres gemmes](#)

Quel matériel utiliser pour DIY Jonc en métal petit cœur PureCrystal ?

MATÉRIEL



Perles travaillées 4x3 mm - Doré à l'or fin x10
 Réf. : ETA-646
 Quantité : 1



Fil de laiton Artistic Wire 0,51 mm col laiton anti-ternissement x9,1m
 Réf. : FCU-546
 Quantité : 1



Love Bead PureCrystal 5741 8 mm Light Siam x1
 Réf. : SWB-474
 Quantité : 2



Love Bead PureCrystal 5741 8 mm Crystal AB x1
 Réf. : SWB-487
 Quantité : 2



Perle ronde PureCrystal 5000 8 mm Pacific Opal Shimmer x1
 Réf. : WRD-511
 Quantité : 2



Briolette XL PureCrystal 5042 perle rondelle 6 mm - Aquamarine Shimmer 2X x1
 Réf. : WRD-528
 Quantité : 1



Briolette XL PureCrystal 5042 perle rondelle 6 mm - Amethyst Shimmer 2X x1
 Réf. : WRD-529
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince coupante Flush cutter Eco x1
 Réf. : OUT-019
 Quantité : 1



Pince plate bouts nylon
 Réf. : OUTIL-029
 Quantité : 1



Triboulet à forger en bois rond pour bracelet x1
 Réf. : TECH-448
 Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/3

Le fil utilisé a tendance à garder sa forme arrondie. Essayez de ne pas trop le déformer en le déroulant de la bobine. Une fois votre tour de main mesurée, utilisez un verre ou un triboulet un peu plus large pour enrouler un peu plus de 3 fois le fil à la bonne taille. Ensuite coupez-le pour le retirer de la bobine. Enfilez vos perles dessus et faites les coulisser pour faire un tour complet. Passez une deuxième fois le bout de fil dans les perles et continuez à les faire coulisser. Passez une troisième fois les perles sur le fil.



★ Etape 2/3

Placez les deux perles dorées et le coeur au niveau du croisement entre les deux bouts de fil. Le fil va donc passer 4 fois dans les perles. C'est un peu juste, faites tourner les perles pour les déplacer. Réglez de nouveau la taille des bracelets en tirant doucement sur les bouts de fils de laiton. Passez votre main dedans pour vérifier. Ensuite, tenez les fils avec une pince pour qu'ils ne bougent plus et enroulez un des bouts de fil autour de tous les autres fils. Placez les perles contre cet enroulement. Faites la même chose avec l'autre bout de fil de l'autre côté. Coupez l'excédent de fil.



★ Etape 3/3

Fixez l'autre coeur en face avec deux autres bouts de fil d'environ 3 cm. Serrez bien sans quoi ils glisseront et ne maintiendront pas les perles. Vous pouvez ajouter de la colle bi-composant, de la colle pour métaux ou de la résine UV LED pour bien les maintenir en place.



Le résultat