

BRACELET ÉLASTIQUE AVEC PERLES RÉSINE COLORÉE MAT

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



10 minutes

Que faire avec des perles résine opaque mat ?

Vous les attendiez impatiemment ! Les perles en résine Opaque Mat colorées sont arrivées chez Perles and Co. Pour la sortie de ce produit tant attendu, nous avons décidé de vous proposer plusieurs modèles de bracelets ultra colorés pour l'été. Mariez-les avec des bracelets en perles d'eau douce et des joncs semainier dorés pour un effet estivale et tendance garanti.

Ces perles mesurent 6 mm de diamètre. Nous les avons associées à des rondelles fleurs dorées 5 mm, des perles d'eau douce irrégulières et des petites breloques. Les bracelets élastiques sont une des techniques les plus simples de la création de bijoux. Par contre, il faut faire attention à bien respecter les étapes et à protéger son bracelet pour avoir un résultat qui durera plusieurs années.

Les plastiques élastomères comme le fil élastique sont en général sensibles aux fortes températures, aux UV, à l'eau de mer et aux solvants. Préférez donc les retirer quand vous vous baignez et ne les laissez pas dans la voiture en plein soleil cet été ! Pour le reste des conseils, rendez-vous ci-dessous pour les étapes.

Quel matériel utiliser pour Bracelet élastique avec perles résine colorée mat ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 4X0.7 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-367
 Quantité : 1



Mini breloque ronde gravée effet plissé 9.5 mm - Doré à l'or fin x1
 Réf. : BR-228
 Quantité : 3



Fil élastique 0.70 mm Jewellery Elastic Cord - Transparent x 25 m
 Réf. : FC-763
 Quantité : 1



Perles d'eau douce 7x6 mm Blanc x15
 Réf. : FW-016
 Quantité : 2



Breloque étoile du nord avec oxyde de Zirconium10x8 mm - Doré - Fuchsia x1
 Réf. : LTZ-196
 Quantité : 1



Perles rondelles intercalaires 5 mm - Doré à l'or fin x100
 Réf. : MET-120-G100
 Quantité : 1



Perles rondes 4 mm - gros trous - en Argent 925 Doré à l'or fin x25
 Réf. : SL-509
 Quantité : 1



Perle cube 5 mm motif cœur - avec gros trou - Argent 925 Doré à l'or fin x1
 Réf. : SSC-591
 Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Rouge corail x10
 Réf. : STQ-799
 Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Parme x10
 Réf. : STQ-800
 Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Rose pastel x10
Réf. : STQ-803
Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Moutarde x10
Réf. : STQ-806
Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Fuchsia x10
Réf. : STQ-807
Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Jaune pastel x10
Réf. : STQ-809
Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Corail x10
Réf. : STQ-810
Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Vert d'eau x10
Réf. : STQ-812
Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Bleu royal x10
Réf. : STQ-813
Quantité : 1



Perles en résine opaque effet mat 6 mm - Orange clair x10
Réf. : STQ-815
Quantité : 1



Perles rondelles Heishi disques plats 6x0.8 mm - Doré à l'or fin x15
Réf. : TAL-464
Quantité : 1

MATÉRIEL



Kit de 3 pinces dans une pochette de transport Perles & Co Rose x1
Réf. : OUT-335
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/2

Pré-étirez votre fil en tirant dessus. Le fil élastique se détend toujours un peu au début. Cela va permettre de le forcer à se détendre avant d'avoir fermé le bracelet. Enfilez vos perles directement sur la bobine de fil pour éviter que les perles ne s'échappent. Commencez par enfiler la perle à gros trou doré qui vous servira à cacher le noeud plus tard.

Le modèle dans les tons orangés est fait avec, dans l'ordre, perle rose pastel, fuchsia, Corail, Orange clair. Le modèle rose/jaune/menthe : Fuchsia, Jaune pastel, vert d'eau, moutarde. Le modèle bleu et rouge : bleu royal, vert d'eau, rouge corail, parme.

Ajoutez un anneau sur les breloques avant de les enfiler. Vérifiez la longueur du bracelet. Il doit faire au minimum la taille de votre tour de poignet + 1,5. S'il fait 2 cm de plus cela sera très bien aussi.



★ Etape 2/2

Coupez votre fil en gardant de la marge pour pouvoir faire le noeud facilement. Coupez large, car si le fil est trop court, vous risquez de faire tomber les perles. Faites un double noeud chirurgien. C'est comme un noeud normal, mais au lieu d'enrouler les fils une seule fois, on les enroule deux fois. Serrez bien une fois le deuxième noeud chirurgien fait puis serrez de l'intérieur du bracelet également. Cela va serrer le noeud de l'intérieur et de l'extérieur.

Coupez les bouts de fils en gardant 1 ou 2 mm. Mettez de la colle sur le noeud et cachez-le dans la perle à gros trou.



Le résultat