

## BRACELET PIERRE GEMME SERTIE AVEC DU FIL MÉTALLIQUE SCARABÉE EN AMETHYSTE

Par : *Tiffanie Perles&Co*



Intermédiaire



1h

*Comment sertir une pierre avec du fil métallique ?*

Réalisez de jolis bracelets en pierre gemme grâce à cette technique de sertissage de pierre avec du fil métallique. Dans ce tuto bijou, nous avons pris du fil de cuivre traité anti-ternissement. Vous pouvez également prendre du fil gold filled ou du fil en argent 925. Préférez le fil semi-dur. Le serti est créé autour de la pierre avec le fil. La pierre est enfilée au préalable sur un clou tête ronde. Vous pouvez l'enfiler sur un clou tête boule pour réaliser un pendentif. Le clou peut être remplacé par le fil métallique directement aussi, mais dans ce cas prenez du fil en 0,6 mm. Le trou de la perle fait 0,7 mm, donc du fil 0,70 ou 0,8 mm passeront plus difficilement.

La perle scarabée est en Améthyste. Elle existe aussi dans plusieurs autres types de pierres. Nous avions d'ailleurs réalisé un [bracelet scarabée en Malachite](#) précédemment. Le bracelet en fil Sun porté sur la photo est également un tutoriel : [Stacking bracelet nom Lettering Micro Spacers gold filled et Jonc Lapis Lazuli](#) ainsi que les [bracelets semainiers en gold filled](#). Cet ensemble de bracelets vont parfaitement ensemble et sublimeront votre teint cet été. Cette méthode de sertissage permet de mieux bloquer la pierre pour éviter qu'elle ne tourne sans arrêts sur le clou. Bien entendu, il faudra bien serrer les fils.

## Quel matériel utiliser pour Bracelet Pierre gemme sertie avec du fil métallique scarabée en Amethyste ?

### MATÉRIEL



Anneaux Fermés 5x0,7 mm doré à l'or fin x25  
 Réf. : ACC-001  
 Quantité : 1



Perles à écraser 2 mm - Fabrication Européenne - Doré à l'or fin x50  
 Réf. : ACC-427  
 Quantité : 1



Clous tête ronde 51x0.70 mm - Doré à l'or fin x 25  
 Réf. : ACC-721  
 Quantité : 1



Caches perles à écraser 4 mm - Doré à l'or fin x25  
 Réf. : ACC-898  
 Quantité : 1



Fermoir bouée 11 mm - Doré à l'or fin x1  
 Réf. : CLS-108  
 Quantité : 1



Perles rondelles fleur 6 mm - Doré à l'or fin x10  
 Réf. : ETA-644  
 Quantité : 1



Fil nylon Tortue transparent 0.35 mm x100 m  
 Réf. : FC-147  
 Quantité : 1



Fil de cuivre rond ColourCraft Wire 0.64 mm - Doré anti-ternissement x18.3 m  
 Réf. : FCU-878  
 Quantité : 1



Perle ovale gravée scarabée 14x10 mm en pierre gemme - Améthyste x1  
 Réf. : PGM-036  
 Quantité : 1



Perles rondes aplaties facettées 4x3mm en pierre gemme teintée - Quartz rose x35cm  
 Réf. : PGM-073  
 Quantité : 1

## MATÉRIEL



Pince à bec coudé à ressort 14 cm avec manche ergonomique by Perles&Co - Bleu x1  
Réf. : ATT-596  
Quantité : 1



Pince ronde à ressort 14 cm avec manche ergonomique by Perles&Co - Bleu x1  
Réf. : ATT-597  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/8

Coupez 35 cm de fil de cuivre. Enroulez le bout sur la tige du clou. Coupez le petit bout et rabattez-le sur la tige avec une pince plate.



### ★ Etape 2/8

Enfilez la perle scarabée. Passez le fil autour de la perle et enroulez-le de l'autre côté. Passez par le dos pour l'enrouler.



### ★ Etape 3/8

Passez le fil de l'autre côté et enroulez-le en passant par le devant.



★ Etape 4/8

Continuez jusqu'à avoir fixé 3 fois le fil de chaque côté. Toujours au dos d'un côté et par devant de l'autre.



★ Etape 5/8

Pliez le clou à 90° à la base du dernier enroulage de fil. Coupez la tige à 1 cm du pli et enroulez le bout de la tige avec une pince ronde pour former une boucle.



★ Etape 6/8

Ajoutez un anneau fermé sur chaque boucle. Coupez 20 cm de fil nylon, enfilez une perle à écraser, passez dans l'anneau fermé, repassez dans la perle à écraser puis aplatissez-la. Cachez la perle à écraser avec un cache-perles.



★ Etape 7/8

Enfilez vos perles et mesurez au fur et à mesure. Vous devez réaliser un bracelet 2 cm plus grand que votre tour de poignet. Ici, le nombre de perles permet de faire un bracelet très petit de 15 cm. Nous vous conseillons de rajouter plus de perles.



★ Etape 8/8

Pour attacher le fermoir, enfilez une perle à écraser, passez dans l'anneau fermé du fermoir, retournez dans la perle à écraser et aplatissez-la. Mettez un cache perle. Répétez les étapes 6 à 8 pour faire le deuxième côté du bracelet.



Le résultat