

TUTO COLLIER RAS DE COU PERLES EN PIERRE GEMME AMAZONITE

Par : Lucie T Perles&Co



Débutant



0 minutes

Comment faire un collier de perles ?

Chez Perles & Co, on adore les perles Heishi qu'elles soient en pierre naturelle, en résine, en céramique ou en métal. Les Heishi sont d'ailleurs à l'honneur dans L'Oasis, l'une de nos collections de bijoux.

On les affectionne dans les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers... et surtout dans les colliers de style surfeur. Pour rendre ce genre de collier ras de cou plus raffiné, tout en restant décontracté, j'ai choisi dans ce tuto de prendre des perles rondelles larges avec les bords lisses et arrondis. Elles sont canons, non ?

C'est le style de petit collier qu'on aime mettre l'été. Vous pourrez le porter seul, avec les cheveux lâchés ou relevés en chignon flou, il sublimera votre port de tête. Mais vous pouvez aussi le porter avec un collier multirang composé d'une accumulation de chaînes dorées pour créer un magnifique look bohème.

Comment faire un collier ras de cou ? C'est très simple ! Il suffit d'alterner des perles en Amazonite, des perles dorées et quelques perles strassées sur deux morceaux de fil câblé, accrochés à un pendentif 2 anneaux. J'ai choisi des perles Amazonite avec différentes couleurs : élégantes et discrètes, elles conviennent à tous les looks.

Pour fabriquer un collier personnalisé, vous pouvez choisir le pendentif et les perles en pierre naturelle de votre choix parmi notre large gamme de composant pour bijoux et de perles rondelles en pierre naturelle.

Ce tuto est très facile à réaliser, la seule difficulté sera de poser le fermoir.

Quel fil pour faire un collier ? C'est la sempiternelle question, qui revient à chaque début de création, surtout lorsqu'on est débutante. Pour ce collier de perles, on aurait pu prendre un fil nylon, mais j'ai préféré prendre un fil métallique 7 brins, assez épais, car il sera plus résistant aux frottements et il supportera mieux le poids des pierres gemmes. N'oubliez pas de choisir votre fil câblé en fonction du diamètre des trous de vos perles pour pouvoir l'enfiler facilement.

Si vous souhaitez un collier plus long, il faudra ajouter des perles. Consultez notre tableau, il vous indique le nombre de perles à utiliser suivant votre projet.

Quel matériel utiliser pour Tuto collier ras de cou perles en pierre gemme Amazonite ?

MATÉRIEL



Perles à écraser 2 mm - Fabrication Européenne - Doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-427
 Quantité : 1



Anneaux fermés 7x1 mm doré à l'or fin x25
 Réf. : ACC-553
 Quantité : 1



Anneau de montage et tissage rond pour création bijoux 15 mm - Doré à l'or fin x1
 Réf. : ACT-830
 Quantité : 1



Fermoir ovale mousqueton 22x13 mm - Doré x1
 Réf. : CLS-179
 Quantité : 1



Fil Cablé 7 brins 0.61 mm - Beadalon - Doré x9,2 m
 Réf. : FCU-808
 Quantité : 1



Perles rondelles - Heishi en pierre gemme 8.5x5 mm - Amazonite x15
 Réf. : PGM-145
 Quantité : 4



Perle rondelle Strass carrée 8 mm doré/Crystal AB x1
 Réf. : RDL-063
 Quantité : 2



Intercalaire collier goutte facetté 17x16 mm - Argent 925 Doré Or fin - Amazonite
 Réf. : SSC-794
 Quantité : 1



Perles rondelles Heishi en laiton - disques plats percés - 6x2 mm - Doré à l'or fin x15
 Réf. : TAL-460
 Quantité : 2

Les étapes

★ Etape 1/4

Coupez 2 morceaux de fil câblé de 40 cm. Enfilez une perle à écraser puis passez le fil câblé dans l'anneau fermé et à nouveau dans la perle à écraser. À l'aide d'une pince plate, bloquer le fil en écrasant la perle à écraser.



★ Etape 2/4

Enfilez les perles en suivant le modèle sur la photo. Il vous faut alterner entre les perles en Amazonite, les perles rondelles dorées et la perle rondelle oxyde de zirconium.



★ Etape 3/4

Insérez une perle à écraser deux perles avant de terminer le premier côté de votre collier. Passez le fil câblé dans l'anneau du pendentif Amazonite, puis repassez à nouveau dans les 2 perles et la perle à écraser. Resserrez l'ensemble et écraser avec la pince plate.



★ Etape 4/4

Faites de même pour l'autre côté.



Le résultat