

CRÉER SA BAGUE EN GOLD FILLED (OR LAMINÉ) ET QUARTZ VERT TURQUOISE

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



45 minutes

Quel fil utiliser pour faire un anneau de bague ?

Dans ce tuto bague en fil, vous allez non seulement apprendre à faire une bague en fil gold filled (or laminé), mais aussi à former des anneaux pour bijoux. Le gold filled est le traitement d'un métal (base souvent du laiton) consistant à appliquer par un procédé mécanique une couche d'alliage d'or dont le titrage varie. Le poids d'alliage d'or correspond à 1/20 du poids total du produit. C'est un matériau qui permet d'avoir l'avantage et l'apparence de l'or pour un prix abordable.

Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment former une bague avec du fil métallique ainsi que la technique pour créer ses propres anneaux de jonction pour la bijouterie. Le fil utilisé pour créer des bagues est du fil en gold filled souple 0,8 mm. Il est qualifié de souple, mais étant donné qu'il est plutôt épais, votre bague gardera sa forme et ne se déformera pas facilement.

Les outils nécessaires pour faire des anneaux pour bijoux sont des pinces à bijoux :

- Pince pour anneaux 1,5 mm
- Pince coupante cutter flush de précision
- Pince à bouts ronds fins
- Pince plate à bec coudé
- Triboulet pour bagues

Ces outils sont spécifiques à notre projet de bague, d'autres méthodes et outils peuvent être utilisables pour réaliser des anneaux et des bagues. Les pinces listées pourront vous servir à bien d'autres projets également. Le triboulet pour bague, quant à lui, permet à la fois de former des bagues et de les mesurer pour en connaître la taille. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître votre taille de bague, nous vous invitons à consulter notre article reprenant différentes méthodes pour mesurer sa taille de bague.

Vous souhaitez vous entraîner à fabriquer des bagues en fil de fer ? Vous pouvez utiliser un autre fil plus abordable pour créer vos bagues. Découvrez une autre référence de fil en cuivre dans la partie variation en bas de page.

Quel matériel utiliser pour Créer sa bague en gold filled (or laminé) et quartz vert turquoise ?

MATÉRIEL



Fil souple 0.80 mm en Gold filled (or laminé) x 1 m
Réf. : GLD-241
Quantité : 1



Rondes aplaties facettées 4x3mm pierre gemme teintée - Quartz Vert Turquoise x34cm
Réf. : SP-917
Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince ronde à ressort 14 cm avec manche ergonomique by Perles&Co - Bleu x1
Réf. : ATT-597
Quantité : 1



Pince spécialisée pour former des anneaux - 1,5 mm, 2.5 mm x1
Réf. : OUT-017
Quantité : 1



Pince coupante Flush cutter Eco x1
Réf. : OUT-019
Quantité : 1



Triboulet métrique pour bagues en aluminium professionnel
Réf. : OUTIL-196
Quantité : 1



Pince à bec coudé Beadalon - 12 cm x1
Réf. : OUTIL-788
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/7

Formez le fil autour du triboulet en vous aidant de vos doigts. Enroulez le fil autour de la taille souhaitée. Faites un peu plus de deux tours et coupez l'excédent de fil.



★ Etape 2/7

Si vous venez d'acheter la pince pour créer des anneaux, passez un coup de chiffon dessus pour retirer l'excédent d'huile.

Cette étape peut-être réalisée avec des chutes de fil gold filled (or laminé) de quelques centimètres si vous en avez. Sinon, coupez environ 8 à 10 cm de fil. Nous allons utiliser ce morceau pour créer plusieurs anneaux.

Pincez le bout du fil avec la pince, puis entourez avec le fil restant la plus petite tige. Vous pouvez le faire à la main. Au fur et à mesure que vous entourez la tige, desserrez votre prise sur le fil avec la pince, tournez la boucle pour pouvoir continuer et rebloquez le fil.

Au bout d'un moment, vous allez obtenir un tube qui ressemble à un ressort.



★ Etape 3/7

Retirez le tube de la pince et coupez les tours de fil avec une pince fine flush cutter. Coupez-les petit à petit en étant toujours aligné à la précédente coupe. Vous venez de créer vos anneaux de jonction pour bijoux. Pour notre bague, il faudra 16 anneaux.



★ Etape 4/7

Fermez la moitié des anneaux. Glissez l'autre moitié des anneaux dans un anneau fermé chacun et refermez-les. Cela permet de créer un genre de perles fabriquées avec des anneaux croisés.



★ Etape 5/7

Enfilez 4 perles anneaux croisés, 1 perle en pierre gemme et 4 perles anneaux croisés sur la bague. Attention, sur la photo ils n'y sont pas, pour rendre la photo plus lisible, mais il vous faut les enfiler. Attrapez les deux fils à 1,3 cm du bout de fil et enroulez le bout de fil trois fois autour du fil central. Coupez le surplus de bout de fil et aplatissez le bout contre le fil central avec la pince plate pour qu'il ne vous griffe pas.



★ Etape 6/7

Placez les perles contre la partie réalisée à l'étape précédente et enroulez le deuxième bout de fil de l'autre côté des perles pour les bloquer au centre.



★ Etape 7/7

Avec cette technique de bijouterie, vous pouvez également réaliser des bagues avec des perles en pierre gemme uniquement.



Le résultat