

## TUTO FACILE CRÉOLES EN PIERRE GEMME PREHNITE

Par : Alicia Perles & Co



Débutant



5 minutes

*Comment faire des boucles créoles en pierre gemme ?*

Envie d'un peu de naturel pour cette rentrée ? Perles and co a pensé à vous avec ce tutoriel facile à réaliser de créoles en pierre gemme. La pierre mise en avant dans ce tuto est la prehnite ! Mais le pendentif existe en d'autres modèles.

La prehnite, c'est une pierre naturelle (ou pierre gemme) de couleur vert pâle à jaune. Elle est de translucide à transparente. Elle ressemble beaucoup au jade, d'où parfois le surnom de "jade jaune d'Australie" (pour certaines variétés) et "jade de raisin" ou "jade vigne". Elle est utilisée en joaillerie et en sculpture.

Anecdote : Elle aurait été découverte qu'au XVIIIe siècle par Henrick Von Prehn au Cap de Bonne Espérance (en Afrique). C'est lui qui lui a donné son nom.

Pour les Chamans d'Afrique, cette pierre permettrait de prendre les bonnes décisions et de guider leur communauté. Les Aborigènes d'Australie croyaient qu'elle avait le pouvoir d'absorber et de stocker l'énergie du soleil, puis de la rediffuser. Ils l'utilisaient la nuit pour se réchauffer et pour repousser les créatures nocturnes. Vous pouvez retrouver tous nos apprêts en pierre gemme sur [cette page](#) afin de sublimer vos créations grâce au rendu unique que donnent ces pierres.

Le reste des articles qui composent ce tutoriel sont des [perles rondelles Heishi en céramique](#) de couleur mint pour rappeler la couleur du pendentif en prehnite et noir pour rajouter une petite touche de couleur aux créoles. Il y a également des perles rondelles en acier inoxydable doré, plus petites pour donner un peu d'originalité à ces créoles.

Les créoles utilisées sont des créoles en acier inoxydable 316 L doré de 30 mm, mais nous proposons toutes sortes de créoles en différentes finitions et en plusieurs diamètres sur le site.

A vous de composer vos propres créoles en pierre gemme en vous aidant de la liste du matériel de ce tutoriel !

## Quel matériel utiliser pour Tuto facile créoles en pierre gemme prehnite ?

### MATÉRIEL



Anneaux ouverts 6x0.7 mm - Acier inoxydable 316L Doré x10  
 Réf. : ACC-777  
 Quantité : 1



Perles rondelles Heishi en céramique 6.5x2.3 mm - Noir mat x30  
 Réf. : ACR-332  
 Quantité : 1



Perles rondelles Heishi en céramique 6.5x2.3 mm - Light Mint mat x30  
 Réf. : ACR-374  
 Quantité : 1



Pendentif cœur 18x16 mm pierre gemme & oxyde de zirconium - Doré - Prehnite x1  
 Réf. : COL-615  
 Quantité : 2



Créoles à décorer 30 mm - Doré à l'or fin x2  
 Réf. : EAR-653  
 Quantité : 1



Perles stoppeur 3 mm avec un trou de 0.6 mm en Gold Filled (or laminé) x2  
 Réf. : GLD-189  
 Quantité : 2



Perles rondelles Heishi - disque plat 5x0.9 mm - Acier inoxydable 304 Doré x10  
 Réf. : INX-679  
 Quantité : 1

### MATÉRIEL



Pince plate à nez long et fin avec ressort 13 cm By Perles&Co - Mint x1  
 Réf. : ATT-836  
 Quantité : 1



Pince ronde à nez long et fin avec ressort 13 cm By Perles&Co - Mint x1  
 Réf. : ATT-837  
 Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/5

Munissez-vous d'une pince à bout plat et bout rond et de tout le matériel nécessaire pour réaliser le tutoriel.



### ★ Etape 2/5

Commencer à enfiler les perles de gauche à droite en enfilant d'abord la perle stoppeur, puis deux perles heishi en céramique mint, une perle rondelle dorée, une perle heishi en céramique noire, de nouveau deux perles heishi mint, une perle heishi noire puis une perle rondelle dorée. Ensuite refaire le même schéma dans le sens inverse en commençant par la perle rondelle dorée pour finir avec la perle stoppeur.



### ★ Etape 3/5

Ouvrez l'anneau à l'aide d'une pince plate et d'une pince à bout rond puis, passez-y le pendentif avant d'accrocher l'anneau à la créole entre les deux perles rondelles dorées du milieu.



★ Etape 4/5

Refaire la même chose sur l'autre créole pour finaliser la paire.



★ Etape 5/5

Et voilà le résultat !



Le résultat