

CRÉOLES ACIER INOX DORÉ EN GRENADE

Par : Perles & Co



Intermédiaire



45 minutes

Comment faire des créoles avec des pierres naturelles en Grenat ?

Créez vos créoles avec des petites pierres naturelles grenat très facilement. Ce bijou est réalisé avec des créoles et du fil en acier inox doré. Le fil en acier inox est beaucoup plus dur à couper et à former que le fil de cuivre. C'est pourquoi il vous faudra de préférence une pince cisaille pour couper votre fil afin de ne pas abîmer votre pince coupante classique. C'est aussi la raison pour laquelle ce tutoriel est indiqué comme tuto niveau intermédiaire : Le fil est plus dur à former et il faut doser sa force pour placer le fil dans la position voulu sans casser les perles. Si jamais vous souhaitez réaliser ces créoles, mais que vous cherchez un fil métallique plus facile à former, vous pouvez utiliser le fil de cuivre 0,4 mm ou du fil gold filled (or laminé) 0,4 mm. Notez également que le doré du fil d'acier inox doré s'efface un peu avec les frottements de la peau. Si vous le pouvez, mettez des gants pour ne pas l'abîmer.

Grâce à leur finesse, ces créoles sont à la fois sophistiquées et discrètes. Elles seront parfaites pour aller travailler ou pour s'accorder à votre chemisier à motifs préféré. Le rouge bordeaux du grenat s'accorde à de nombreuses autres couleurs : le turquoise, les couleurs orangées ou même le fuchsia.

Vous pouvez réaliser ces créoles avec d'autres perles en pierre gemme comme l'Agate ou la Sodalite, mais aussi avec des rocailles ou d'autres petites perles. D'autres modèles de créoles peuvent aussi convenir. N'hésitez pas à adapter cette idée à votre manière. Voici d'autres tutoriels de créoles utilisant plus ou moins la même technique, mais avec d'autres modèles de créoles et de perles :

- Créoles avec perles de rocailles enroulées
- Créoles gold filled (or laminé), perles d'eau douce et Agate

Quel matériel utiliser pour Créoles acier inox doré en Grenat ?

MATÉRIEL



Créoles fines à décorer 40 mm - Acier inoxydable 430 Doré x2
Réf. : EAR-649
Quantité : 1



Perles rondes 2 mm - Acier inoxydable 316L Doré x10
Réf. : INX-742
Quantité : 2



Perles Rondes facettées 2 mm Grenat x39cm
Réf. : SP-356
Quantité : 1



Fil souple rond 0.4 mm - Acier inoxydable 316L Doré x5m
Réf. : WIR-137
Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince à bec coudé bouts courts avec ressort 13 cm by Perles&Co - Mint x1
Réf. : ATT-831
Quantité : 1



Colle Cyanolit - Super Unick pinceau - Force extrême instantanée - Transparent x5g
Réf. : ATT-874
Quantité : 1



Pince coupante pour fil mémoire Xuron - coupe droite x1
Réf. : OUTIL-026
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/3

Coupez 35 cm de fil en acier inox doré. Notez que c'est un fil un peu dur et difficile à manipuler. Pour le couper, privilégiez l'utilisation d'une pince cisaille. Enroulez le fil autour de la base de la créole. Utilisez une pince plate pour vous aider à tirer le fil et à l'enrouler de manière serrée autour de la créole. Faites cinq tours.



★ Etape 2/3

Enfilez cinq ou six perles et une perle dorée puis enroulez le tout autour de la créole. Ne forcez pas pour mettre en forme les tours de perles, car vous risquez de casser vos perles. Essayez de serrer un peu les tours. Faites environ un tour complet tous les 5 mm. Enfilez aléatoirement les perles Grenat et dorées. En tout, répartissez dix perles dorées sur la créole. Enfilez une dizaine de perles à la fois avant de faire les tours.



★ Etape 3/3

Terminez la créole en enroulant le fil au bout sur au moins 8 mm. Serrez bien les tours grâce à la pince. Recoupez l'excédent de fil avec la pince cisaille et rabattez le bout sur la créole avec la pince plate. Vous pouvez mettre un peu de super glue au début et à la fin.



Le résultat