

BRACELET EN RÉSINE ET INCLUSION DE FLEURS SÉCHÉES

Par : Karine Barrera



Débutant



0 minutes

Comment inclure des fleurs séchées dans de la résine ?

Aujourd'hui, nous allons apprendre grâce au tutoriel de Karine à faire une inclusion de fleurs séchées dans la résine sur un bracelet ! Cependant, nous avons un large choix de moules pouvant servir à faire cette technique. Vous pouvez vous amuser à faire des bagues, des perles percées, des clous d'oreilles et des cabochons. On trouve le concept super original, vraiment de quoi se démarquer parce que les versions de ces bijoux sont infinies ! D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver toute notre gamme de fleurs séchées qui vous permettra de pousser la customisation jusqu'au bout ! On adore voir les créations que vous réalisez en vous inspirant de nos tutos alors n'hésitez pas à les partager avec nous sur nos réseaux sociaux avec le #Perles&Co !

Quel matériel utiliser pour Bracelet en résine et inclusion de fleurs séchées ?

MATÉRIEL



Fleur de statices séchée 6 cm Lilas x1
Réf. : CUSTO-732
Quantité : 1



Pince à perle brucelle pointe souple
Réf. : OUTIL-406
Quantité : 1



Résine d'inclusion Crystal'Diamond 150 ml
Réf. : OUTIL-495
Quantité : 1



Set de 3 Papiers abrasifs
Réf. : OUTIL-578
Quantité : 1



Fleurs de soucis séchées pour savon x2g
Réf. : PERS-183
Quantité : 1



Moule silicone pour réaliser des bracelets en résine 62x20x8.5 mm
Réf. : TOOL-923
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/4

Préparez tout ce que vous allez mettre dans la résine. Toutes vos fleurs ou végétaux doivent être secs pour que la résine puisse bien prendre. L'étape du séchage doit se faire bien à l'avance, les plus grosses fleurs peuvent être suspendues tête en bas, les plus petites posées sur un support plat. Faites sécher à l'abri de la lumière. Vous pouvez faire dans l'urgence sécher vos fleurs 5 minutes à 100 degrés dans votre four mais elles perdront un peu de leur couleurs.



★ Etape 2/4

Protégez vous en portant des gants et en travaillant dans une salle aérée. Effectuez votre mélange en versant d'abord 2 doses de résine dans un récipient puis rajouter à l'aide de votre verre doseur fourni une seule dose de durcisseur, soit 40 mm de résine et 20 mm de durcisseur. Remuez avec un bâtonnet, répartissez le mélange dans 2 gobelets. Attendez 5 minutes que les bulles disparaissent avant de verser le mélange dans votre moule.



★ Etape 3/4

Versez un peu de la résine dans le fond de votre moule jusqu'à la moitié de la hauteur. Vous allez avec délicatesse prendre chaque fleur ou pétales avec une pince, la tremper dans un des 2 gobelets de résine qui est désormais réservé à cet usage. Replacer vos inclusions une à une ou vous voulez dans la résine placée dans le bracelet.

Les petites bulles qui se forment doivent être au maximum retirées en les faisant glisser jusqu'à les remonter hors du moule. Remplissez votre moule de résine jusqu'en haut en continuant à mettre des pétales ou bien juste de la résine.

vous pouvez faire comme vous voulez les fleurs et pétales sont légères et ne tombent pas en bas du moule comme des choses plus lourdes.



★ Etape 4/4

Vous devez attendre 3 ou 4 jours avant de démouler vos pièces. Attendre encore une semaine avant d'effectuer les finitions nécessaires pour obtenir un bijou fini. Nous vous conseillons de ne pas trop toucher vos pièces fraîchement démoulées car elles ne sont pas prises dans leur cur et vous risquez de les marquer avec vos empreintes de doigts. Le dessous de votre bracelet présente des marques qu'il faut enlever.

Vous allez procéder en utilisant un abrasif de grain 150, placez votre résine sur le papier faites des aller-retours dans un sens et dans un autre jusqu'à que la matière en trop disparaisse. Passez au grain 320 puis au 1200. Pour retrouver la transparence il va falloir polir soit à la main avec des micro-meshs soit avec un touret à polir et des disques doux.



Le résultat

