

BRACELET CHAÎNE FINE AVEC PIERRES NATURELLES TOURMALINE

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



1h

Comment fabriquer une chaîne perlée ?

Dans ce tutoriel, nous allons fabriquer un bracelet fin avec de la chaîne et des perles en pierre naturelle. C'est un bijou classique et intemporelle que vous pourrez personnaliser avec toutes sortes de perles, aussi bien des perles en pierre gemme 4 mm comme dans notre exemple, qu'avec des toupies en cristal PureCrystal. À travers notre vidéo pas à pas, découvrez une astuce pour réaliser une chaîne perlée fine, solide et esthétique. Pour fabriquer notre bracelet en chaîne et perles, vous aurez besoin d'un fil de métal fin et souple. Il faut que votre fil puisse passer trois fois dans le trou des perles choisies. Vous pouvez prendre du fil de cuivre, du fil gold filled — aussi appelé or laminé — ou du fil d'argent 925 (ce fil n'est pas encore disponible en 0,30 mm). Évitez d'utiliser le fil en acier inox, car l'acier inox est un métal dur qui sera difficile à manipuler lorsque nous fixerons nos perles. Il vous faudra aussi des pince à bijoux qualitatives et de précision. Si le bout de votre pince plate ne peut pas attraper le bout de fil, alors vous aurez des difficultés à réaliser ce tutoriel. Si vous avez déjà des pince à bijoux, vérifiez que le bout de votre pince peut saisir et bloquer aisément un bout de fil de cuivre, ou à défaut, du fil à coudre. Si vous n'avez pas encore les outils nécessaires pour fabriquer des bijoux, nous vous conseillons notre trousse d'outils très complète.

En bas de page, vous retrouverez une sélection de produits pour réaliser ce bracelet en Tourmaline. La première partie correspond aux produits utilisés dans l'exemple. Dans la partie "variations de produits", il y a les produits pour réaliser le même bracelet dans différents métaux : Gold filled, Argent 925 ou métal argenté et plaqué argent fin. Choisissez les anneaux et le fermoir en fonction du métal de la chaîne, car, par exemple, les anneaux en argent 925 ne seront pas compatibles avec la chaîne en plaqué argent. Donc si vous choisissez la chaîne en argent 925, prenez les anneaux en argent 925 et le fermoir en argent 925. Comme dit dans la vidéo, les chaînes en argent 925 et gold filled sont plus grandes que l'exemple pour les créateurs et créatrices qui pensent ne pas être capables de passer le fil dans une chaîne aussi petite que celle utilisée dans la vidéo.

Quel matériel utiliser pour Bracelet chaîne fine avec pierres naturelles Tourmaline ?

MATÉRIEL



Petits Anneaux ouverts ovales 3.3x2.4x0.4 mm pour chaine fine doré x1g
Réf. : ACC-186
Quantité : 1



Chaîne fine pour Miyuki Delica 11/0 maille Forçat 0.8 mm - Doré x50cm
Réf. : CHR-180
Quantité : 1



Fil de cuivre rond ColourCraft Wire 0.32 mm - Doré anti-ternissement x36.5 m
Réf. : FCU-880
Quantité : 1



Perles rondes 4 mm pierre gemme - Tourmaline x20
Réf. : GEM-328
Quantité : 1



Fermoir à ressort avec attache tag 6 mm - Doré à l'or fin x1
Réf. : TOG-469
Quantité : 1

MATÉRIEL



Kit outillage bijoux pour débutant 28.5x19 cm pour la création de bijoux DIY x1
Réf. : HRA-644
Quantité : 1

Les étapes

Etape 1/5

Coupez deux petits morceaux de chaîne de 1,5 cm et un morceau de fil de cuivre de 6 cm. Passez le fil de cuivre dans le premier anneau de la chaîne. Enfilez une perle en Tourmaline. Passez le fil de cuivre dans le premier maillon de l'autre chaîne.

Etape 2/5

Repassiez le bout de fil dans la perle des deux côtés. Attrapez chaque bout avec une pince différente et tirez doucement jusqu'à ce que les boucles soient toutes petites, mais soient toujours visibles.

Etape 3/5

Attrapez la boucle et la chaîne avec la pince plate, et enroulez le bout de fil autour de la boucle. Faites deux tours. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, coupez le bout de fil, et aplatissez-le pour le rabattre contre la boucle.

Etape 4/5

Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à avoir créé une chaîne perlée suffisamment longue pour votre bracelet.

Etape 5/5

Si vous utilisez la chaîne fine de l'exemple, fixez le fermoir avec un premier anneau puis utilisez un deuxième anneau que vous passerez dans l'avant-dernier maillon et dans le fermoir pour sécuriser l'attache. Faites la même chose de l'autre côté. Si vous utilisez une chaîne et des maillons plus grands, il ne sera pas nécessaire de double les anneaux.

Le résultat