

## BOUCLES D'OREILLES EN RÉSINE ÉPOXY ET PAILLETTES

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



2h

*Comment faire des boucles d'oreilles à paillettes en résine ?*

Plongez dans l'univers créatif des bijoux fait-main avec notre tutoriel détaillé pour réaliser des Boucles d'Oreilles en Résine Époxy et Paillettes. Ces boucles d'oreilles uniques, aux formes asymétriques et organiques, sont inspirées du design contemporain. La résine époxy est un matériau qui permet de nombreuses personnalisations. Dans ce tutoriel, nous avons fait une version avec des paillettes Sisi la paillette dorée et des feuilles de métal dorées ainsi qu'une version avec ces mêmes éléments et des paillettes fuchsia en plus. Vous pouvez aussi y inclure des accessoires à résiner.

Nous avons utilisé de la résine époxy bi-composants pour fabriquer ces boucles d'oreilles, car elle est moins chère que la résine UV LED. Il est tout de même possible d'utiliser de la résine UV LED, mais notez que vos formes seront peut-être légèrement courbées car la résine UV LED se rétracte beaucoup. Le désavantage de la résine époxy est qu'il faut 48h pour que la première couche durcisse, en sachant qu'il faut minimum deux couches pour notre projet. La résine UV LED durcit en quelques minutes sous une lampe UV LED.

Notez que le moule est aussi compatible avec d'autres matériaux : Vous pourrez réaliser ces boucles d'oreilles avec de la Jesmonite ou de la poudre de moulage Raysin, et même y ajouter une couche de résine de glaçage ou de résine UV LED en guise de vernis de finition.

Ces boucles d'oreilles sont parfaites pour compléter une tenue bohème chic, s'associant harmonieusement avec des robes fluides, des tuniques brodées ou des blouses légères. Elles sont également idéales pour les occasions spéciales où vous souhaitez afficher un look à la fois sophistiqué et original. Que vous soyez à un festival, à un mariage, ou simplement en train de savourer un après-midi ensoleillé au café du coin, ces boucles d'oreilles ajouteront une touche spéciale à votre ensemble. Suivez notre tutoriel pour apprendre à créer ces bijoux en résine. Voici une astuce pour connaître la quantité de résine à préparer en fonction des éléments du moule choisis :

Prenez un contenant gradué pour la cuisine, un verre d'eau et une pipette. Versez de l'eau dans les parties du moule qui vous intéresse grâce à la pipette. Ne les remplissez pas jusqu'en haut, car cela ferait des éléments trop épais pour des boucles d'oreilles. Remplissez-les à moitié. Une fois cette étape terminée, transvasez l'eau du moule vers le contenant gradué grâce à la pipette. Vous obtiendrez ainsi le volume total nécessaire. Divisez ce volume par deux, car les boucles d'oreilles se réalisent en deux couches.

## Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles en résine époxy et paillettes ?

### MATÉRIEL



Anneaux ouverts 6X0.7 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50  
Réf. : ACC-386  
Quantité : 1



Clous d'oreilles disque 6 mm Doré à l'or fin x4  
Réf. : BO-025  
Quantité : 1



Paillettes biodégradables Si Si la Paillette - Turfuchsia - Rose fuchsia x5ml  
Réf. : HRA-689  
Quantité : 1



Paillettes biodégradables Si Si la Paillette - Or Pâle Moyennes - Doré x5ml  
Réf. : HRA-691  
Quantité : 1



Clous d'oreilles ovales 19x14 mm effet martelé - Doré à l'or fin x2  
Réf. : OHR-322  
Quantité : 1



Résine d'inclusion Crystal'Diamond 150 ml  
Réf. : OUTIL-495  
Quantité : 1



Flocons de métal doré pour dorure béton et polymère x1g  
Réf. : TOOL-297  
Quantité : 1

### MATÉRIEL



Moule silicone n°13 pour réaliser des boucles d'oreilles en résine - Transparent  
Réf. : HRA-628  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/3

Préparez le volume de résine nécessaire en suivant les instructions du mode d'emploi. Utilisez un gobelet en carton pour votre mélange. Mélangez bien pendant 1 à 2 minutes la résine avec le durcisseur. Ajoutez des feuilles de métal dorées et des paillettes dorées dans votre mélange. Notez qu'il vaut mieux ajouter une grosse quantité de paillettes si vous voulez obtenir un joli résultat.

Versez le mélange doré dans le moule avec une spatule fine et gardez-en un peu si vous voulez faire la deuxième version avec les paillettes fuchsia. Faites des **couches très fines** car il va falloir une deuxième couche et il ne faut pas que la forme soit trop épaisse. Ajoutez les paillettes Fuchsia dans le mélange et versez-le dans le moule à nouveau.

Tapotez légèrement le moule pendant 1 minute pour faire remonter les bulles. Passez un allume-gaz sur les bulles pour les faire éclater. Laissez durcir 48h à l'ombre dans une pièce qui n'a pas une trop grande variation de température.



### ★ Etape 2/3

Une fois la première couche durcie, passez à la seconde couche. Cette étape permet de corriger le fait que la première couche de résine forme des rebords contre les parois du moule. Mettez moins de résine que la première fois. À cette étape, vous pouvez également inclure des boucles d'oreilles clous à plateaux dans la résine afin de les coller. Laissez durcir 48 h. (les couleurs dans le moule sont différentes, car la photo vient d'un précédent test).



### ★ Etape 3/3

Démoulez vos formes et montez vos boucles d'oreilles avec de grands anneaux.



*Le résultat*