

BRACELET CORDON ET INTERCALAIRE VERT

Par : Carla Perles & Co



Débutant



10 minutes

Comment faire un bracelet avec un cordon ?

Vous cherchez un bijou facile à faire et complètement dans l'air du temps ? Ce tutoriel est fait pour vous ! On vous montre comment créer un bracelet tout simple mais vraiment élégant, avec un cordon vert foncé et un petit intercalaire doré à l'or fin. Le genre de bijou qu'on fabrique en quelques minutes et qu'on ne quitte plus après. Le vert profond, c'est LA couleur de l'automne. Naturelle, apaisante, et pourtant pleine de personnalité, elle se marie avec tout : une tenue sobre ou un look plus coloré. Et quand on l'associe à l'éclat de l'or fin, ça donne ce petit côté chic discret qui fait toute la différence. Parfait pour tous les jours, ou même pour offrir !

D'ailleurs, ce bracelet peut être décliné en trois autres couleurs canons : un topaz ultra-chaleureux, un bleu intense, et un noir indémodable. Vous pouvez choisir votre préféré... ou carrément tout faire pour matcher avec toutes vos tenues ! Il vous suffit d'aller en bas de page dans l'onglet "variation" pour voir le matériel nécessaire pour ces couleurs.

Côté réalisation, rien de compliqué : pas de fermoir casse-tête, pas de technique obscure. Juste un cordon, un intercalaire doré, quelques minutes devant vous et un peu d'huile de coude. Même si vous débutez complètement, vous allez y arriver les doigts dans le nez. C'est la preuve qu'un bijou minimaliste peut être vraiment stylé. Alors, on se lance ? Et n'oubliez pas de partager votre création sur nos réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Tiktok. On adore voir ce que vous faites

Quel matériel utiliser pour Bracelet cordon et intercalaire vert ?

MATÉRIEL



Caches perles à écraser 5 mm Doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-741
 Quantité : 1



Cordon métallisé Mokuba 2 mm - Vert Foncé fil doré x1m
 Réf. : FILC-850
 Quantité : 1



Fermoir mousqueton 10 mm attache cordon 2 mm Doré à l'or fin x1
 Réf. : FRM-358
 Quantité : 1



Intercalaire irrégulier 22x11 mm résine époxy effet vitrail Doré à l'or fin - Vert
 Réf. : ITC-537
 Quantité : 1



Perles à écraser 4 mm - Doré x50
 Réf. : OAC-512
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Aiguilles à chas réformable 6.4 cm - Extra épaisse - Acier inoxydable x4
 Réf. : ACC-933
 Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
 Réf. : OUTIL-007
 Quantité : 1



Pince à perles à écraser maxi
 Réf. : OUTIL-404
 Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/3

Coupez deux morceaux de cordons d'environ 8 ou 9 cm.
Prenez une aiguille à chat, passez le fil à l'intérieur, puis
passez l'aiguille dans un des trous de l'intercalaire.



Etape 2/3

Passez une perle à écraser dans le cordon, et reprenez le bout de l'autre côté de l'intercalaire pour le passer dans la perle à écraser. Il faut que le cordon fasse une boucle et la perle ferme cette boucle.
À l'aide d'une pince à perles à écraser, écraser la perle en 2, puis repliez-la sur elle-même et recouvrez-la d'un cache perles à écraser. Faites de même de l'autre côté.



Etape 3/3

Une fois vos deux morceaux de cordon accrochés, prenez de la colle liquide et mettez-en dans chaque embout du fermoir. Glissez les 2 morceaux de cordons de chaque côté. Laissez sécher une dizaine de minutes et votre bracelet est prêt.

Le résultat

