

DIY BRACELET JONC GOLD FILLED (OR LAMINÉ) ET PIERRE DE LUNE

Par : Perles & Co



Débutant



0 minutes

Comment réaliser un bracelet avec une pierre de lune ?

Nous vous proposons un tutoriel pour débuter dans la création de bijoux. Minimalisme au rendez-vous, il s'agit d'un montage de bijoux ultra simple et déclinable à volonté. Vous pouvez mixer et agrémenter ce bijou comme vous le souhaitez !

Il est composé d'un bracelet jonc en gold filled (or laminé), d'une breloque et d'une pierre gemme. Ici nous avons choisi la douceur de la Pierre de Lune. Mais, faites-vous plaisir en choisissant la couleur de pierre naturelle qui vous correspond : vous êtes plutôt romantique, prenez une améthyste. Sinon, optez pour une amazonite ou une turquoise pour un look plus printanier et coloré. Du foncé au coloré, retrouvez toutes nos cabochons en pierres gemmes de 10 mm qui s'adaptera parfaitement à l'intercalaire pour bijoux.

Simplicité et rapidité : ce tutoriel demande peu d'outil pour sa réalisation (un peu de colle bijoux et une pince à bouts plats), vous trouverez tout le nécessaire en bas de la page.

Actuellement, la tendance est au stacking de bijoux : assimilez ce bracelet en gold filled 14 K - 585 millièmes avec des bijoux en résine ou avec des chaînes simples dorées et/ou colorées. L'équipe de Perles & co vous propose plusieurs tutoriels.

Ce tutoriel débutant vous donne des idées ? N'hésitez pas à nous partager vos créations sur notre compte Facebook et en nous taguant sur Instagram #Perles&co.

Quel matériel utiliser pour DIY Bracelet jonc Gold Filled (or laminé) et pierre de lune ?

MATÉRIEL



Fermoir à ressort avec anneau fermé 6 mm Gold filled (or laminé) x1
Réf. : FRM-732
Quantité : 1



Anneaux ouverts 5x0.7 mm en Gold filled (or laminé) x10
Réf. : GLD-001
Quantité : 1



Bracelet jonc 2 anneaux 16 cm en Gold filled (or laminé) x1
Réf. : GLD-100
Quantité : 1



Breloque ajourée petite feuille exclu Perles & Co 9 mm Doré à l'or fin x1
Réf. : META-653
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1



Cabochon rond 10 mm Pierre de Lune x1
Réf. : SEM-616
Quantité : 1



Intercalaires sertis pour cabochons fond plat 10 mm doré à l'or fin x4
Réf. : SERTI-617
Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince plate à ressort 14 cm avec manche ergonomique by Perles&Co - Bleu x1
Réf. : ATT-595
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/5

Collez le cabochon pierre de lune à fond plat sur l'intercalaire (léger point de colle).



Etape 2/5

Pendant ce temps ouvrir un anneau à l'aide de la pince et insérez-le à l'extrême de l'anneau du jonc avec le fermoir, [comment ouvrir et fermer correctement un anneau pour créer un bijou.](#)



★ Etape 3/5

Faites de même pour l'autre côté, en insérant sur un nouvel anneau la breloque feuille.



Etape 4/5

Reliez ensuite un nouvel anneau.



Etape 5/5

Munissez-vous de l'intercalaire avec le cabochon pierre de lune en l'attachant à l'anneau et au fermoir (bien sassurer que la pierre de lune colle parfaitement).



Le résultat

