

CLOUS D'OREILLES RÉSINE POLYMÈRE ET PETITES FLEURS

Par : Karine Barrera



Débutant



0 minutes

Vous hésitez à vous lancer dans des créations avec de la résine UV Led ? Ce projet de boucles d'oreilles est pour vous. C'est une réalisation originale, très simple à faire en 4 étapes et qui prend peu de temps. La pâte polymère insérée dans un porte cabochons nous sert de base pour y fixer de toutes petites fleurs. Vous les verrez dans ce tutoriel en rouge mais elles existent de plusieurs couleurs, nous vous invitons à visiter notre catégorie de fleurs séchées. En ce qui concerne la pâte polymère vous avez un grand choix de marques et de couleurs.

NB : Attention, la liste de produits ci-dessous n'est pas totalement conforme à la photo de présentation. Pour des raisons de stock, certains produits de ce tutoriel ont été remplacés par des équivalents.

Quel matériel utiliser pour clous d'oreilles résine polymère et petites fleurs ?

MATÉRIEL



Clous d'oreilles pour cabochon fond plat 12 mm en Acier inox x2
Réf. : EAR-060
Quantité : 1



Pâte Fimo Soft 57gr Noir (n°9)
Réf. : FIMO-009
Quantité : 1



Résine UV LED Padico - type dur - Star Drop x30g
Réf. : OTL-348
Quantité : 1



Lot de 24 fleurs de Ammi Majus tige Jaune séchées et pressées pour création diy
Réf. : PERS-834
Quantité : 1



Mini Lampe UV LED adaptée pour des créations DIY avec la résine UV LED
Réf. : TECH-118
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/4

Préparez avec 2 barres de pâte noire une plaque en la passant dans la machine à pâte au cran le plus large. Recouvrez la pâte de papier film puis poser vos clous d'oreilles à l'envers. Appuyez pour marquer votre pâte. Suivez ce contour avec votre lame ou un couper pour obtenir deux ronds à la dimension de vos clous d'oreilles.



★ Etape 2/4

Placez vos ronds dans le support de boucles d'oreilles, faites le tour du bord avec votre doigt et du papier cuisson pour les positionner correctement.



★ Etape 3/4

Prenez une fleur, coupez délicatement sa base avec votre lame pour que les petites fleurs se détachent. Servez vous de l'humidité qu'il y a sur vos doigts pour positionner vos fleurs sur la pâte comme si l'on faisait un bouquet. Appuyez légèrement avec un petit bout de papier cuisson sur le tout pour fixer les fleurs.



★ Etape 4/4

Faites une cuisson des boucles d'oreilles au four traditionnel à 120 degrés pendant 30 minutes. Une fois que c'est cuit et refroidi vous pouvez résiner en mettant quelques gouttes de résine sur votre boucles et en vous aidant d'une aiguille ou d'un cure dent pour l'étaler jusqu'au métal. Actionnez votre lampe UV Led 2 fois consécutives. Vos Boucles d'oreilles bohème chic sont terminées.



Le résultat

