

COMMENT COUDRE UNE FERMETURE ÉCLAIR ?

Par : Perles & Co



0 minutes

La fermeture à glissière, appelée aussi zip ou fermeture Éclair, est un système de fermeture et d'ouverture mécanique très pratique et le plus souvent utilisé pour ouvrir rapidement un vêtement ou un sac. Comment ça marche ? Un curseur (ou une tirette) glisse de bas en haut sur les dents placées de chaque côté. Les dents s'emboîtent les unes dans les autres, créant ainsi une chaîne continue et la fermeture du vêtement.

Les fermetures existent dans de nombreuses tailles, de nombreux coloris, différentes matières et certaines ont même des spécificités (double curseur, invisible, imperméable). Elles peuvent être séparables (les deux côtés se détachent) pour un blouson ou un anorak, ou inséparables (unies à la base par une butée) pour les jupes, les pantalons, les trousse, les pochettes...

Comment coudre une fermeture à glissière ? Dans cette vidéo, vous apprendrez à coudre une pochette avec fermeture Éclair et passe-poil.

Pour celles et ceux qui préfèrent voir les étapes une à une, suivez le pas à pas détaillé ci-dessous pour coudre une fermeture à glissière parfaite sur une pochette. La méthode présentée est dites « couture d'une fermeture Éclair avec propretés ». Les propretés sont les petites bandes de tissu mises aux bouts de la fermeture Éclair pour une plus jolie finition.

Attention : il est conseillé d'utiliser un pied de biche spécial fermeture éclair ou pied de biche ganseur pour ne pas abîmer votre machine à coudre (en général, il est fourni avec votre machine).

Quel matériel utiliser pour Comment coudre une fermeture éclair ? ?

MATÉRIEL



Assortiment d'aiguilles pour machine à coudre 70/80/90/100 x5
Réf. : SEW-024
Quantité : 1



Ciseaux de couture 25 cm x1
Réf. : SEW-336
Quantité : 1



Mini fer à repasser vapeur - Prym - pour la couture et les voyages x1
Réf. : TECH-117
Quantité : 1

Les étapes

Etape 1/12

Coupez deux rectangles de tissus un tout petit peu plus large que la fermeture Éclair et suffisamment long pour couvrir ses bouts à partir des arrêts métalliques de la fermeture Éclair. Ajoutez 1 cm de marge sur la longueur. Cousez-les à la fermeture en les plaçant endroit sur endroit. Cousez près des bouts métalliques sans coudre dessus au risque d'abîmer votre machine à coudre. Rabattez ensuite les rectangles, repassez pour aplatiser la couture et faites une surpiqûre.



Etape 2/12

Placez le tissu de devant de la pochette face à vous et placez la fermeture Éclair dos à vous. Vous les avez donc placé endroit sur endroit.



Etape 3/12

Placez la doublure endroit sur endroit par rapport au tissu de devant. Épinglez le tout le long de la fermeture Éclair.



Etape 4/12

Cousez la fermeture Éclair avec un pied spécial fermeture Éclair. Cousez tout du long en mettant la tirette au centre avant de commencer.

Une fois que vous arrivez vers le centre, soulevez votre pied de biche et tirez le curseur sur la partie cousue avant de rabattre votre pied de biche et de continuer à coudre.



Etape 5/12

Retournez le tissu dans le bon sens et vous obtiendrez ceci.





Etape 6/12

Faites le deuxième côté de la même manière. Placez le tissu de devant et la fermeture endroit / endroit et la doublure et la fermeture endroit sur envers. Répétez les étapes 3 à 5.



Etape 7/12

Repasser pour aplatiser les couture et surpiquez le long de la couture.

Encore une fois placez le curseur au centre de la fermeture avant de commencer à coudre.



Etape 8/12

Placez la doublure endroit / endroit et les deux parties de devant aussi. Ouvrez en grand la fermeture Éclair.

Épinglez le tout.



Etape 9/12

Cousez tout en laissant une ouverture de 10 cm au niveau de la doublure. Si votre tissu est épais ne cousez pas au niveau de la fermeture Éclair, car vous risquez de bloquer votre machine. Cousez au plus proche de celle-ci.



Etape 10/12

Coupez les coins à 2 mm de la couture.





Etape 11/12

Retournez votre pochette par l'espace laissé au niveau de la doublure et faites sortir les coins avec une paire de ciseaux, des baguettes ou des aiguilles à tricoter.



Etape 12/12

Refermez le trou de la doublure en repliant la marge de couture à l'intérieur et en cousant près du bord.



Le résultat

