

## COMMENT CUIRE LA PÂTE DE BRONZE BLANC PROMETHEUS WHITE BRONZE?

Par : Perles & Co



0 minutes

Sabine Aliénor vous montre dans cette vidéo comment cuire de la pâte Prometheus White Bronze qui se cuit en 2 phases au four.

Elle utilise la pâte de bronze white clay de Prometheus, du charbon de coco activé et un four Prometheus Pro 1. Vous retrouverez toutes nos pâtes de métal qui permettent de réaliser des éléments en métaux comme l'argent, le cuivre et le bronze.

Si vous ne connaissez le four Prométhéus, nous vous proposons de lire la fiche technique, comment utiliser un four Prométhéus?

La cuisson de la pâte de bronze blanc Prométhéus se réalise en deux phases :

Phase 1 : brûlage du liant organique à 500 °C pendant 15 min.

Phase 2 : rapprochement des particules, à 770 °C pendant 2 heures.

*Le résultat*