

BOUCLES D'OREILLES EN PÂTE POLYMÈRE IMITATION CÉRAMIQUE

Par : Karine Barrera



Débutant



2h

Grâce à ce tuto pour débutant, apprenez à fabriquer des boucles d'oreilles pendantes en pâte polymère imitation céramique sont une véritable tendance dans le monde du DIY. Faciles à réaliser, elles offrent une alternative légère et durable à la céramique traditionnelle.

Pour tout connaître sur le travail de la pâte polymère, rendez-vous dans nos fiches techniques. Vous y découvrirez des astuces et des conseils pour bien cuire la pâte Fimo, pour savoir comment ramollir la pâte ou encore comment conserver la pâte Fimo.

Grâce à des techniques simples, vous pouvez créer des motifs et des textures variés, apportant une touche personnelle à vos bijoux. Idéales pour un cadeau ou pour se faire plaisir, ces boucles d'oreilles originales sont parfaites pour toutes les occasions. Lancez-vous et laissez libre cours à votre créativité !

Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles en pâte polymère imitation céramique ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 4x0.8 mm - Acier inoxydable 316L x50
 Réf. : ACX-552-G50
 Quantité : 1



Pâte liquide Sculpey - Argile liquide à cuire - Transparent x30ml
 Réf. : ATT-214
 Quantité : 1



Pâte liquide Sculpey - Argile liquide à cuire - Blanc x30ml
 Réf. : ATT-215
 Quantité : 1



Clous d'oreilles disque avec anneau 6 mm en Acier Inox x2
 Réf. : BO-586
 Quantité : 1



Pompon imitation coton 27-30 mm Bleu Dur x1
 Réf. : LCD-223
 Quantité : 2



Anneaux ouverts 7x1 mm en Acier inox x25
 Réf. : OAC-583
 Quantité : 1



Talc de démoulage spécial pour moules x 60g
 Réf. : OTL-515
 Quantité : 1



Laque de finition brillante 30ml x1
 Réf. : OUT-607
 Quantité : 1



Pâte Premo 57 gr Ultramarine (n°5562)
 Réf. : PE2-5562
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Set de 3 lames de coupe pour pâte polymère avec 2 poignées - Artémio
 Réf. : ATT-528
 Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml

Réf. : OUTIL-007

Quantité : 1



Lisa Pavelka - Set de 2 plaques de texture - Romance

Réf. : OUTIL-485

Quantité : 1



3 emporte-pièces poussoir pour pâte polymère - Ronds 10-12-16 mm

Réf. : TECH-408

Quantité : 1



Feuille abrasive waterproof flex P500 230x280 mm x1

Réf. : TECH-717

Quantité : 1



Feuille abrasive waterproof flex P800 230x280 mm x1

Réf. : TECH-719

Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/10

Faites une plaque au cran moyen de votre machine à pâte, vous pouvez utiliser des restes de pâtes à recycler car la couleur n'est pas importante.

Appliquez votre plaque de texture sur la polymère et appuyez fortement de façon uniforme.

Tout doit avoir la même hauteur de texture, si des endroits ne sont pas assez marqués, n'hésitez pas à recommencer cette étape.

Faites une cuisson de la plaque polymère à 130 degrés pendant 30 minutes bien à plat.



★ Etape 2/10

Préparez une plaque de pâte bleue au cran moyen, texturez-la avec le négatif de plaque que vous venez de faire.

Utilisez du talc sur la texture pour que la polymère ne reste pas collée dans les creux.



★ Etape 3/10

Découpez avec votre lame 2 rectangles identiques en choisissant le même motif sur la plaque. Prélevez avec un petit emporte-pièce 2 ronds de 10 mm.



★ Etape 4/10

Recouvrez vos pièces de polymère liquide blanc. Prenez une aiguille ou un cure dent pour percer les éventuelles petites bulles d'air.



★ Etape 5/10

Enlevez du bout des doigts ou avec une lingette humide l'excédent de liquide blanc en surface pour éviter trop de ponçage.



★ Etape 6/10

Cuisson des pièces à 130 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps préparez 2 autres rectangles identiques dans le reste de la plaque bleue texturée. Positionnez vos rectangles non cuit au dos des pièces cuites, coupez avec la lame ce qui dépasse puis reprenez les étapes 4 et 5 avant de faire une deuxième cuisson à 130 degrés sur 20 minutes.



★ Etape 7/10

Mettez vos pièces dans de l'eau savonneuse puis poncez avec un grain 600 la surface de vos pièces recto verso jusqu'à ce que les motifs bleus soient propres, sans blanc. Poncez les bordures et cassez les angles avec un papier abrasif plus fin comme du 800.



★ Etape 8/10

Cette étape va servir à mettre tout au même niveau sur vos pièces. Étalez de la polymère transparente sur la surface, avec un cure dent étalez le liquide jusqu'aux bordures.

Cuire à 150 degrés pendant 10 à 15 minutes jusqu'à que l'opacité disparaisse complètement. Les pièces en polymère ne seront pas abîmées car elles sont protégées par le liquide et le temps de cuisson n'est pas trop long. Placez vos pièces dans l'eau pour les refroidir puis recommencez cette dernière étape sur le verso des pièces rectangulaires et sa cuisson.



★ Etape 9/10

Refroidissez et séchez vos pièces avant de les vernir en 2 couches. Une première très légère puis 10 minutes après une dernière plus épaisse.



★ Etape 10/10

Percez vos rectangles sur la tranche du haut et celle du bas bien au milieu. Coupez 4 clous tête ronde en ne gardant qu'environ 5 mm et enfoncez-les dans chaque trou en les enduisant avant de colle.

Passez un anneau de 7 mm dans chaque pompon et accrochez-les aux clous du bas. Collez vos ronds sur les clous d'oreille sans boucher l'anneau qui dépasse.

Placez un anneau de 4 mm entre le support de boucles et vos pièces. Refermez bien vos anneaux.



Le résultat

